



De uP Kenner

Veertiende jaargang nr. 1
Februari 1990

65



In dit nummer o.a.:

**Object georiënteerd programmeren
Het Basic I/O System
Communicatie met randapparatuur
Een RAMdisk voor DOS-65
Transputers deel 2**

Redactieel

Deze uitgave van de μ P Kenner is de eerste uitgave van de veertiende jaargang. Ja de veertiende jaargang! De KIM Gebruikersclub Nederland bestaat al ruim dertien jaar en is daarmee de oudste hobby-computerclub in Nederland. Vorig jaar waren we bezig met de dertiende jaargang van het blad en dat was te merken ook. In de eerste plaats kwam het blad vijf keer uit in plaats van zes keer zoals de laatste jaren gebruikelijk was. In de tweede plaats hebben we vorig jaar een tweetal ledenvergaderingen gehad met als doel de opheffing van de club. Welnu, de dertiende jaargang is voorbij en we beginnen vol goede moed aan een nieuwe jaargang. Ook in dit jaar zal het blad vijf keer uitkomen. Het blijkt namelijk dat door de meeste mensen de computerhobby alleen gedurende de wintermaanden bedreven wordt en dat de clubactiviteiten's zomers op een vrij laag pitje staan. Dat kan de redactie ook merken aan de hoeveelheid kopij die binnenkomt. De stroom droogt dan vrijwel geheel op en het is zoende zeer moeilijk in juni/juli een kwalitatief goed blad samen te stellen.

Veranderingen.

In de laatste uitgave van vorig jaar is het al aangekondigd, het blad zou gaan veranderen. Op cover van de voorgaande twee jaargangen prijkte vol trots een foto van de floppy-disk kaart voor DOS-65, tezamen met een door Rinus Vleesch Dubois gemaakte aquarel van een KIM. Het blad waar u nu in aan het lezen bent ziet er totaal anders uit. Dat komt omdat het cover van de vorige jaargang toch iets te prijzig was en verder vonden we het zo langzamerhand weer eens tijd worden voor een nieuw uiterlijk. Het is de bedoeling dat dit cover in ieder geval deze jaargang gebruikt wordt waarbij wel iedere keer een andere (zwart-wit) foto of tekening gebruikt wordt. Het cover is ontworpen door Joost Voorhaar, een zeer actief mede-redactielid die niet alleen een actief schrijver is, maar ook nog eens de hele layout van het blad verzorgt. Het bestuur en de redactie hoopt dat de nieuwe vormgeving die met het nieuwe cover compleet geworden is u aan kan spreken.

Ook de inhoud van het blad is iets veranderd. In de eerste plaats worden bepaalde vaste rubrieken op een nieuwe vaste plaats afgedrukt. Dit verhaal leest u voortaan op pagina 4, de achterkant van de inhoudsopgave. Op pagina 5 staat voortaan altijd de uitnodiging voor de clubbijeenkomst. De informatiepagina en het verhaaltje van de voorzitter zijn verhuisd naar de laatste en de voorlaatste pagina van het binnenverk. De drie vrije zijden van het cover zijn gereserveerd voor eventuele adverteerders.

Ook de inhoud van het blad zal iets veranderen. We willen namelijk binnen de club een beetje een beleid gaan voeren waarbij we, zoals één van de bestuursleden het uitdrukt, ons presenteren als een club van mensen die van hun eigen systeem precies weten wat er in de behuizing zit en weten hoe dat zo ongeveer (of precies!) werkt en die en passant ook nog even een flinke hoeveelheid geheugen in het systeem van de buurman bijplaatsen (en deze ook nog lid maken?). De inhoud van het blad zal hier voor een belangrijk deel bij gaan aansluiten. We zullen veel meer elementaire artikelen over computersystemen randapparatuur en chips gaan plaatsen. Deze artikelen zullen dan niet alleen over DOS-65 of PC gaan maar ook over andere systemen. Voorbeelden hiervan zijn de reeds gepubliceerde verhalen van Nico de Vries over MS-DOS, van Bram de Bruine over datacommunicatie en van Joost Voorhaar over transputers. Natuurlijk zullen we, net als we altijd al gedaan hebben, ook hardware blijven publiceren en voorlopig blijven we zowel DOS-65 als EC-65(k) ondersteunen. Verder blijft er in het blad ruimte beschikbaar voor software, voor welk systeem dan ook. Alleen ben ik van mening dat listings die langer zijn dan zo'n 10 pagina's eigenlijk te lang zijn omdat er bij dergelijke lange listings een te eenzijdig blad ontstaat.

Eén van de dingen die we graag in het blad zouden willen hebben, is een vaste brievenrubriek. Hierin kan de lezer zijn op- en aanmerkingen over de inhoud van het blad kwijt maar bijvoorbeeld ook zijn technische en algemene vragen. Ik wil u dus allen oproepen van deze service gebruik te maken.

Ledental.

Zoals u wel zult begrijpen, is het voor de club van groot belang dat we voldoende leden hebben. Als we te weinig leden hebben, komt er te weinig geld binnen en hebben we onvoldoende middelen om bijvoorbeeld het blad uit te kunnen geven. We willen dit jaar, met het nieuwe bestuur, een serieuze poging wagen het ledental weer te vergroten. Verder kunt ook u iets voor ons doen. In de eerste plaats is dat natuurlijk een actieve ledenwerving. Verder stellen we het zeer op prijs als u uw eventuele ideeën voor uitbreiding van het ledental bij ons bekend wilt maken.

Tenslotte wens ik u veel plezier met het blad en uw computerhobby,

Gert van Oproeck.

Uitnodiging clubbijeenkomst

Datum: 17 maart 1990
 Lokatie: gebouw 't Kruispunt
 Slachthuisstraat 22
 5664 EP GELDROP
 tel: 040-857527

Entreeprijs: f10,-

Routebeschrijving

Trein:

Geldrop is ieder half uur bereikbaar per trein (stoptrain Eindhoven-Weert). Vanuit het station rechts afslaan, de Parallelweg, dan tweede straat links, de Laarstraat. Aan het einde daarvan rechts afslaan en direct daarna weer linksaf, de Laan der vier Heemskinderen. Op de hoek van de eerste straat links, de Slachthuisstraat, vindt u het gebouw 't Kruispunt.

Auto:

Vanaf 's Hertogenbosch of Breda naar autoweg Eindhoven-Venlo. De eerste afslag na Eindhoven is Geldrop. Ga richting Geldrop, dan komt u vanzelf op de Laan der vier Heemskinderen, dit is nl. een verplichte afslag naar rechts. Zie verder boven.

Vanaf Eindhoven door het centrum van Geldrop richting Heeze. Na winkelstraat en daarna het ziekenhuis aan de rechterzijde de eerste straat links bij de stoplichten. Dit is de Laan der vier Heemskinderen. Zie verder boven.

Programma:

9:30 Zaal open met koffie

10:15 Opening

10:30 Demonstratie door A. vd Hombergh van CP/M op de EC-65k, Voordracht door T. Smits over de grafische kaart van Elektuur met 9365 processor en demonstratie van grafische software op de EC-65.

11:30 Forum en markt

12:00 Lunchpauze

Aansluitend het informele gedeelte bedoeld om kennis, ervaring Public Domain en eigen ontwikkelde software uit te wisselen met uw medeleden. Breng daarom ook uw systeem mee.

17:00 Sluiting.

Attentie

Het is ten strengste verboden illegale kopieën te verspreiden. Aan personen die deze regel overtreden, zal de verdere toegang tot de bijeenkomst ontzegd worden. Breng alleen software mee die u legaal in uw bezit heeft. Het bestuur aanvaart geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen van het in bezit hebben van illegale software.



Transputers II

Bouwstenen van de toekomst

Vorige keer hebben we heel erg globaal naar de transputer kunnen kijken. Deze aflevering gaat dieper in op de fysieke aspecten van deze opvallende bouwsteen. De processor, de links en de event logica wordt aan een nader onderzoek onderworpen. Om één en ander wat beter in de herinnering te halen heb ik hier het schematisch overzicht van de T414 nog maar eens herhaald.

We beginnen links boven in de hoek, bij de processor. Zoals ik vorige keer al schreef bestaat de processor grofweg uit een zestal registers. Dat zijn de instruction-pointer, de workspace-pointer, een speciaal operand register en de drie rekenregisters, genummerd A t/m C. De workspacepointer wijst een stuk geheugen aan waarin de transputer op dat moment aan het werk is. De process scheduler verplaatst deze pointer eenvoudigweg naar een ander stuk geheugen, waardoor de transputer razendsnel kan schakelen tussen verschillende processen.




Fig. 4: De T414 van INMOS

De instructionpointer wijst naar een stuk geheugen waarin de instructies opgeslagen staan. Dit geheugen is slechts acht bits breed. De inhoud van ieder byte is onder te verdelen in twee functioneel van elkaar verschillende nibbles. Het ene nibble bevat de instructie, het andere bevat data. Dat lijkt verdacht veel op een rasechte vier-bitter. De truuk is echter deze: de transputer haalt één byte op. Het hoogste nibble is de instructie, de laagste is de operand.

Deze operand wordt in het operand register geplaatst en de instructie wordt uitgevoerd. Als het één van 13 meest benodigde instructies is, is het ver-




Fig. 5: Werking van work- en instruction pointer

haal hier af. De instructie wordt dan direct uitgevoerd. Er zijn echter een drietal speciale instructies beschikbaar. Deze instructies maken de rest van de instructieset beschikbaar. Het gaat hier om de instructies "Prefix" (mnemonisch "Pfix"), "Negative prefix" (Nfix) en "Operate" (Opr). De prefix instructie laadt de operand in het operand register en schuift de inhoud van het register vervolgens een nibble naar links. De nfix instructie doet hetzelfde, maar inverseert de operand eerst. Normaliter wordt na het uitvoeren van een instructie het operand register leeg gemaakt. In het geval van de pfix- en nfix instructies gebeurt dat niet. De opr instructie laadt dan het volgende nibble en voert daarna de instructie uit die door het operand register aangewezen wordt.

Een voorbeeld zal de zaak wel vergemakkelijken. We nemen de instructie "Long Add" (Ladd). Deze instructie telt de waarden die in de rekenregisters A en B staan bij elkaar op en plaatst het resultaat in het A-register. De instructie heeft instructie code 16h. Dit wordt door de assembler van de transputer omgezet in "Pfix #1" en "Opr 6". De resulterende code voor deze instructie wordt dan ook 21F6h. (2X is de code voor Pfix, FX is de code voor Opr). Op deze manier kunnen we drie verschillende soorten instructies onderscheiden. Allereerst dus de 13 standaard-instructies. Dit zijn de meest gebruikte instructies in de meeste processoren. Ze beslaan één nibble voor de code en hebben een operand van ook weer één nibble.

Dan is er een groep waarbij de operand deel uitmaakt van de code. Deze groep begint altijd met "Opr". Alle instructies uit deze tweede groep zijn impliciet en beslaan twee nibbles. De instructie "In" (input message from link) is een voorbeeld van zo'n instructie. De code voor deze instructie is 07, hetgeen gecodeerd wordt door "Opr 7", zonder voorafgaande prefix-instructies. Instructies uit de derde groep beslaan twee bytes per instructie; één byte prefix-instructie en één byte operate instructie.

De pfix- en nfix instructies worden ook gebruikt voor het laden van 32-bits constanten op de rekenstack. Een constante "535h" wordt op de stack gezet door de twee pfix-instructies en één load constant instructie...

In praktische toepassingen wordt deze puzzel gelukkig overgenomen door de compiler en/of assembler. Het zou ondoenlijk zijn voor een mens om bij iedere optelling of vermenigvuldiging steeds een hoop prefix- en nfix-instructies te moeten gebruiken om een constante term te definiëren...




Fig. 6: Boomstructuur met host computer

Maar goed, terug naar de echt fysieke aspecten van de transputer. Laten we eens kijken naar de links. Zoals ik in de vorige aflevering al schreef is een link

een razendsnelle seriële verbinding met de buitenwereld. De transputer kan messages over de link naar buiten sturen via speciaal daarvoor gereserveerde instructies. De snelheden van de links worden worden hardwarematig vastgelegd door middel van een drietal aansluitingen. Deze aansluitingen dragen de namen "Link special", "Link0 special" en "Link123 special". De ware hardware freak zal hier onmiddelijk uit concluderen dat er twee pennen nodig zijn om link #1 in te stellen en dat er één pen ("Link special") gecombineerd wordt met de "Link123 special" om de snelheid van de andere drie links in te kunnen stellen. De waarheidstabell (mooi woord he...) ziet er als volgt uit:

Link Special	Link0 Special	MBit/sec	Data rate (kbyte/sec)
0	0	10	400
0	1	5	200
1	0	10	400
1	1	20	800

Voor de links 1, 2 en 3 gelden dezelfde waarden, alleen dan wel i.p.v. "Link0 Special" de pen "Link123 Special". De snelheden van de links 1, 2 en 3 zijn dus niet onafhankelijk van elkaar te regelen. INMOS heeft alle externe devices geschikt gemaakt voor 10 Mbit/sec. In een typische boomstructuur (zie fig. 3) wordt link #0 van de root-transputer ingesteld op de maximale snelheid die door de host-computer nog gehaald kan worden. De andere drie links zijn verbonden met andere transputers en kunnen dus op de hoogst mogelijke snelheid ingesteld zijn. Die andere drie transputers zijn aan de root-transputer gekoppeld met hun link #0. Deze kan dan dus ook weer zo snel mogelijk ingesteld worden. De devices die eventueel aan de andere links hangen kunnen dan op een lagere snelheid aangestuurd worden.

Sja, dit besluit het tweede deel in de serie over dit wonderbaarlijke zwarte doosje. Volgende keer meer over de werking van de process-scheduler en een kleine vergelijking met andere systemen.

Joost Voorhaar.

Ontbinden in factoren (tevens priemonderzoek)

Het volgende (Turbopascal-) programma geeft de ontbinding in priemfactoren van getallen beneden een bepaalde waarde. Door niet alle oneven getallen te testen en hieruit de 3-vouden te elimineren wordt het programma ca 30% sneller. Dit wordt bereikt door afwisselend de delers met 2 en 3 te verhogen.

In de while-lus is toegevoegd 'AND deler < 46341, want deler * deler is dan groter dan maxlongint ($= 2^{31} - 1$), waardoor er geen juist stopcriterium voor priemgetallen tussen 46340² en maxlongint is, terwijl de oplossing 'deler \leq (maxlongint DIV deler)' het programma ca 50% langzamer maakt.

A.P.Oerlemans

```

PROGRAM ontbinden(input,output);
{program ontbindt een getal in factoren}
VAR deeltal,delers : longint;
    deler,getal : longint;
    meer,i,exponent : integer;
    factor : ARRAY[1..10,0..1] of longint;

FUNCTION spaties(waarde : longint) : string;
    CONST spatie = ' ';
    VAR lengte : integer;
        woord : string[10];
BEGIN
    str(waarde,woord);
    lengte := length(woord);
    spaties := copy(spatie,1,lengte);
END; {spaties}

PROCEDURE BepaalFactor(faktor : longint);
BEGIN
    IF (deeltal mod faktor)=0
    THEN BEGIN
        exponent := 1;
        factor[i,0] := faktor;
        WHILE (deeltal MOD faktor) = 0 DO
        BEGIN
            deeltal := deeltal DIV faktor;
            factor[i,1] := exponent;
            exponent := exponent + 1
        END;
        i := i + 1;
    END;
    IF deeltal < 1
    THEN BEGIN
        factor[i,0] := deeltal;
        factor[i,1] := 1
    END;
END; {BepaalFactor }

PROCEDURE uitvoer;
    VAR grondtal,exponent : string[40];
        hulpfactor,hulpexp: string[12];
        m : integer;
BEGIN
    str(getal,grondtal);
    grondtal := grondtal + ' = ';

```

```

exponent := spaties(getal) + ' ';
m := 1;
WHILE factor[m,0] < > 0 DO
BEGIN
  str(factor[m,0],hulpfactor);
  str(factor[m,1],hulpexp);
  IF factor[m,1] > 1
    THEN BEGIN
      grondtal := grondtal + hulpfactor + spaties(factor[m,1]) + ':';
      exponent := exponent + spaties(factor[m,0]) + hulpexp + ','
    END ELSE
    BEGIN
      grondtal := grondtal + hulpfactor + ':';
      exponent := exponent + spaties(factor[m,0]) + ','
    END;
    m := m + 1;
  END;
  writeln;
  writeln(' ',exponent);
  write('De gevraagde ontbinding is: ');
  writeln(copy(grondtal,1,length(grondtal) - 1));
END; { Uitvoer }

BEGIN { HOOFDDEEL }
  for i := 1 TO 10 DO writeln;
  writeln('          ONTBINDEN');
  writeln('          IN FACTOREN');
  for i := 1 to 10 DO writeln;
  writeln('Dit programma geeft de ontbinding van een getal dat ');
  writeln('moet inliggen tussen 3 en ,maxlongint,?');
  writeln;
  write('Voer het getal in (een getal < 4 stopt het programma)');
  readln(getal);
  deeltal := getal;
  WHILE deeltal > 3 DO
  BEGIN
    for i := 1 to 10 DO factor[i,0] := 0;
    i := 1;
    writeln;
    BepaalFactor(2);
    BepaalFactor(3);
    meer := 4;
    deler := 5;
    WHILE (deler * deler < = deeltal) AND (deler < 46341) DO
    BEGIN
      BepaalFactor(deler);
      meer := 6 - meer;
      deler := deler + meer;
    END;
    IF i=1 THEN writeln('Het getal is een priemgetal')
    ELSE uitvoer;
    writeln;
    write('Voer het getal in (een getal < 4 stopt het programma)');
    readln(getal);
    deeltal := getal;
  END;
END.

```

Moderne datacommunicatie

Het is nog niet eens zo lang geleden dat ik een modem kocht. eigenlijk is dat zelfs nog maar een half jaartje terug. In die korte tijd ben ik behoorlijk verslingerd geraakt aan de nieuwe Verslaving: datacommunicatie. Verslaving ja, met een hoofdletter V. Mijn huisgenoot denkt er zelfs over om, als hij teruggekeerd is uit Amerika, een modem te kopen. En dan moet er ook maar een computer bij komen...

Wat is er nu zo leuk aan datacommunicatie? Tsja, het antwoord op die vraag is niet simpel te geven. Je zou kunnen zeggen dat het een vrij anonieme manier is om met anderen in contact te treden. Daardoor krijgt de gemiddelde conferentie al heel snel een toon van "ouwe jongens krentebrood". Het formeel bedoelde "u" heeft in de datacommunicatie vrijwel overal plaats moeten maken voor het veel kameradschappelijker "je", om maar eens wat te noemen. Daar komt dan nog bij dat de vooroordelen die je ten opzichte van een persoon zou kunnen hebben op grond van uiterlijk en/of accent niet bestaan in deze vorm van communicatie.

Maar goed, genoeg over de voor- en nadelen van deze moderne communicatiemethode. Dit artikel gaat over de technische aspecten van bulletin boards en electronische post. We beginnen bij het bulletin board, het medium waar vrijwel iedere modemgebruiker begonnen is...

Bulletin boards zijn er in soorten en maten. Er zijn verschillende standaard programma's waarmee je een bulletin board kunt opzetten. Eén van de populairste programma's (en zeker ook mijn favoriet) is het programma dat ook gebruikt werd voor het bulletin board van de vereniging: QuickBBS. QuickBBS laat de SysOp toe een heel eigen gezicht aan zijn bulletin board te geven doordat er maar weinig menu's van te voren in het programma vastgelegd zijn. Een heel goede cloon van dit programma is het gloednieuwe "Remote Access" (afgekort tot "RA"). RA is volledig compatible met QuickBBS versie 2.61 (de meest recente versie), maar is sterk verbeterd in het multitasking gebeuren. Een ideale vervanger dus voor bulletin boards die graag met meer dan één telefoonlijn willen gaan werken.

"Maar, hoe gaat nou een telefoonsessie in zijn werk?", zult u wellicht vragen. Wat u allereerst no-

dig hebt om contact te kunnen leggen met een bulletin board heeft u natuurlijk een computer, een modem en een terminal programma nodig. Heel populair is het telecommunicatie pakket "Telix", een shareware programma met bijzonder veel goede features. Telix zal ik volgende keer bespreken in de shareware rubriek van de *μPKenner*, dus een preciese beschrijving laat ik hier achterwege. De computer belt voor u het bulletin board en, na wat aftasten van snelheden e.d. krijgt u contact met het bulletin board. Meestal ziet u dan eerst een boodschap in de trant van "FrontDoor 1.99b; non commercial version" en "Hit escape twice for QuickBBS". Het programma FrontDoor (Nederlands: "voordeur") is een zogeheten mailer. Op de preciese functie van die mailer komen we straks nog terug; we taffen nu gewoon even twee maal op de escape-toets en... tataa! Het duurt even, maar daar is het bulletin board al! Even uw naam invullen en, als het de eerste keer is (of als u minstens een aantal dagen niet meer ingelogd hebt), een hele reeks aan vragen. Deze vragen worden voor een deel door het systeem zelf gesteld om optimaal te kunnen werken met uw configuratie en voor een ander deel zijn het vragen om gegevens die door de SysOp nodig geacht worden voor het checken van uw identiteit. Deze vragen worden vaak ook nog gebruikt om het bulletin board zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de bellers. Ze blijven in ieder geval strikt privé, ze worden nooit verkocht, verhuurd of weggegeven aan anderen!

Heeft u de vragenlijst ingevuld, dan komt u in het bulletin board (afgekort tot "BBS") zelf terecht. Soms verschijnen er eerst nog allerlei teksten op uw scherm met nieuws over het BBS of over andere BBS-en. U komt dan terecht in een hoofdmenu waar u kunt kiezen wat u nou precies wil gaan doen. Zo kunt u bijvoorbeeld post gaan lezen en schrijven of bestanden gaan versturen ("uploaden") en ontvangen ("downloaden"). Meestal zijn er op het BBS ook verschillende teksten terug te vinden over van alles en nog wat (de bulletins) en een keur aan verschillende andere programmas's op te starten.

De belangrijkste functie van een BBS is en blijft echter de mogelijkheid tot electronische uitwisseling van post. In grote trekken zijn er twee soorten post: lokale post en de z.g. "echomail". Zoals de naam al

doet vermoeden blijft lokale post op het bulletin board. Echomail daarentegen gaat ook naar een hele hoop andere bulletin boards. 's Nachts bundelt het systeem dat aangesloten is op de echomail (een "node" in BBS terminologie) alle post die voor de echomail bestemd is tot een pakket. Dat pakket wordt 's nachts verstuurd en kan op die manier de volgende dag al op plaats van bestemming zijn (goed, lijkt de P.T.T. wel...). Echomail is vrijwel altijd "public" post. Dat wil zeggen dat anderen op een systeem waar dat bericht aankomt dat bericht ook kunnen lezen. Ook al is het bericht niet aan hun geadresseerd! Echomail is de ideale manier om vragen te stellen aan iedereen die wellicht de kennis en/of zin heeft om u te helpen met een probleem.

Naast echomail is er ook nog netmail. Netmail verschilt van echomail op een aantal punten. In de eerste plaats is netmail meestal private. Dat wil dus zeggen dat alleen de geadresseerde het bericht kan lezen (en de SysOp's van de boards via welke het bericht getransporteerd wordt!). Netmail gaat ook niet naar alle andere aangesloten systemen, zoals echomail, maar wordt zo direct mogelijk naar het geadresseerde systeem gezonden. Meestal komt het er op neer dat het BBS waar het bericht gepost werd, 's nacht direct het BBS van de geadresseerde belt. Daarom is netmail meestal niet gratis!

Mensen die erg veel post versturen, kunnen dat op een snellere manier doen; ze kunnen "point" worden. Een point heeft, net als het BBS, een mailer. Overdag kan iemand die point is zijn berichten intikken op zijn eigen systeem. 's Nachts wordt dan automatisch het systeem gebeld waar men de point-aansluiting heeft aangevraagd. De twee mailers wisselen dan heel snel de berichten met elkaar uit en... er hoeft geen mens meer bij te zijn! De communicatie tussen een point en zijn "boss" (de node waar hij/zij de post naar toe stuurt) lijkt erg veel op de

communicatie tussen twee nodes onderling. Het grootste verschil is echter wel dat een point ook bestanden met zijn boss kan uitwisselen; iets dat meestal niet gebeurt tijdens een echomail contact tussen twee nodes. Daarnaast kan een point ook in de lokale postgebieden post uitwisselen.

Er is al enige tijd een pakketje in omloop waarmee men een soort pointsysteem kan opzetten. Met behulp van dat pakket (het "eXpress Response System", oftewel "XRS") kan men post op het BBS selecteren, laten inpakken en downloaden. De zo ontvangen post kan dan thuis in de luie stoel doorgelezen en beantwoord worden, bijna net zo als een point dat doet. De antwoorden worden dan weer gebundeld, en de XRS-gebruiker kan het pakket tijdens een volgende BBS-sessie gewoon weer verzenden aan het BBS. De verschillen tussen een echte point en een dergelijke "fake-point" zijn, dat de XRS-gebruiker iedere keer toch weer het BBS in moet om de post uit te wisselen. Daarnaast wordt de post online gepackt, wat wel eens een minuut of drie à vier kan duren. Een point hoeft het BBS helemaal niet meer in om zijn post af te leveren en nieuwe op te halen. Tevens staat de post op het BBS-systeem al klaar als hij belt; er hoeft dus niet on-line post geselecteerd en gebundeld te worden. Dit zijn slechts een paar van de voordelen die een point heeft t.o.v. een "normale" BBS'er.

Moderne datacommunicatie kan dus veel meer betekenen dan een moeizame manier om aan goedkope software te komen. Heeft u (nog) geen modem? Wellicht is het dan een goed idee de aanschaf van een goed modem te overwegen. Een redelijk goed modem hoeft niet veel te kosten en... je hebt er veel plezier van.

Joost Voorhaar

Ik heb interesse in de KGN en wil

Lid worden van de KGN

Meer informatie over de KGN

Naam

: _____

Adres

: _____

Postcode en woonplaats

: _____

Datum

: _____

Dit strookje kunt u ingevuld opsturen aan het secretariaat van:

KIM Gebruikersclub Nederland,
Davidvosstraat 29,
1063 HV Amsterdam.

Handtekening : _____

Programmeren in Assembler voor DOS-65 (deel 5)

Na een korte periode van afwezigheid (mijn fans zullen tevergeefs gezocht hebben naar deel 5 in 'de μPKenner' nr. 64) heeft mijn psychiater weer het groene licht gegeven voor wederom een literair hoogstandje, kortom lieve lezers en vooral lezeressen, deel 5! Maar eerst...

Voordat U kunt gaan genotteren, even een korte terugblik op deel 4. Bij mijn exemplaar van nr.63 was in de tekst op pagina 12, de assembler text niet volledig. Er stond tweemaal BNE DLOOP, voor de goede orde dit moet zijn:

```
BNE DLOOP2
DEX
BNE DLOOP1
...
...
```

Ook had ik gevraagd om het programma zo te wijzigen dat de letter precies 10x zou knipperen en dan terugkeert naar MON of DOS. Welnu, het zal een ieder duidelijk zijn dat we voor deze truuk een teller nodig hebben. Verder zal die JMP FLASH eruit moeten, want deze, zoals de Fransen zeggen, 'unconditional jump' springt immers ALTIJD. Wat wij nodig hebben is een 'conditional jump', kortom een spring-in-het-veld die verder kijkt dan z'n binaire neus lang is. Maar 'quelle malheur', zoals de Engelsen zeggen, zo'n conditionele jump heeft de 6502 niet aan boord. Gelukkig heeft ie wel conditionele branches, een aantal hebben we al gezien (BCC, BCS, BNE en BEQ). Die branches hebben als nadeel (zie deel 2) dat ze een beperkt bereik hebben van -128 tot +127 geheugenlocaties. Maar voor het EOR_DEMO programma is dat ruimschoots voldoende. Zo'n conditionele branch verlengen tot een conditionele jump is overigens een piece of cake, zoals de Fransen zo treffend weten te zeggen, kijk maar:

```
...
BNE NOGO
JMP GO
```

NOGO ...

En zie daar, een conditionele jump en wel van het type JEQ (Jump if EQUAL). Maar goed terug naar ons FLASH probleem, wat we moeten maken is een conditionele jump die alleen springt als de loop teller nog niet klaar is met zijn 10 rondjes knipperen. Zoals ik al had gewaarschuwd kunnen we de X of Y registers niet gebruiken omdat die al in gebruik zijn in de DELAY subroutine. Natuurlijk kun je X of Y eerst bewaren in een geheugenlocatie:

```
...
; begin van EOR_
DEMO (zie deel 4)
LDX #20 ; 10x knipperen =
FLASH LDA ... ; zie deel 4
...
20 x EOR!!
```

```
STX XSAVE ; bewaar loop teller X
JSR DELAY ; effe wachten, anders
            ; gaat het te snel..
LDX XSAVE ; loop teller ophalen
DEX        ; teller = teller - 1
BNE FLASH ; als NIET nul, doorgaan!
RTS        ; anders terug naar MON
```

```
XSAVE FCC 0 ; geheugenlocatie om X
                ; tijdelijk te bewaren
```

Natuurlijk zijn er legio andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een geheugen (b.v. op de zero-page) locatie gebruiken als TELLER, dit heeft als voordeel dat we X niet hoeven te 'saven'. Gebruik dan LDA #20, STA TELLER als initiatieel en DEC TELLER voor de conditionele branch. Ook kun je de teller laten optellen vanaf 0 en dan CMP, CPX of CPY (resp. bij gebruik van een geheugen locatie, index register X of index register Y als teller) gebruiken om te kijken of je al klaar bent. Dit laatste heeft als nadeel dat het programma twee bytes langer wordt, door aftellen te gebruiken maak je namelijk handig gebruik van het feit dat de Z-flag automatisch gezet wordt als je teller de 0 bereikt. Gebruik je optellen, dan heb je de CMP instructie nodig om de Z-flag te zetten. Vraagje, waarom is het (dus) onzin om CMP #0 te gebruiken?

De adresseer mogelijkheden

In dit deel gaan we (eindelijk) eens kijken naar de adresseer mogelijkheden van ons wonderdoosje. Vooral in het begin duizelt het de machinetaal programmeur van de vele mogelijkheden op dat gebied en welke kun je nu het beste gebruiken en waarom? Allereerst maar een opsommimg, de 6502 heeft totaal 13 adresseer- mogelijkheden:

1. Implied
2. Accumulator
3. Absolute
4. Zero Page
5. Immediate
6. Absolute,X
7. Absolute,Y
8. Zero Page,X
9. Zero Page,Y
10. Relative
11. Indirect
12. Indexed Indirect
13. Indirect Indexed

1. Implied

Bij instructies van dit type ligt het adres van de data besloten in de opcode zelf of het zijn instructies die

verder geen data nodig hebben (bijv. NOP). Bij de 6502 zijn dat de instructies BRK, CLC, CLD, CLI, CLV, DEX, DEY, INX, INY, NOP, PHA, PHP, PLA, PLP, RTS, RTI, SEC, SED, SEI, TAX, TAY, TSX, TXA, TXS en TYA (hijg, hijg). Een aantal van deze instructies hebben we al gebruikt in de voorbeelden, een fijnere onderverdeling zou kunnen zijn:

a. instructies voor controle van status register bitjes:

CLC, CLD, CLI, CLV, SEC, SED, SEI

b. instructies voor data transfer tussen registers ondertussen:

TAX, TAY, TSX, TXA, TXS, TYA

c. instructies voor stack operaties:

PHA, PHP, PLA, PLP, RTS, RTI

d. instructies voor de index registers X en Y:

DEX, DEY, INX, INY

e. overig:

BRK, NOP

Alle implied opcodes zijn slechts een byte lang. De AS syntax is simpel, eenvoudig de 3 karakters voor de opcode intypen en klaar is Clara!

Voorbeeld:

Instructie	Memory
NOP	EA

2. Accumulator

Deze adresseer mogelijkheid is eigenlijk ook Implied, namelijk instructies waarbij in de opcode zelf al vastligt dat ze betrekking hebben op de accu. Bij de 6502 zijn dat er maar vier:

a. ALU bewerkingen:

ASLA, LSRA, ROLA en RORA.

Allemaal schuifoperaties (zie deel 3) die werken met de inhoud van de accu en daar ook het resultaat weer in terugzetten. Ook deze instructies zijn een byte lang. De AS syntax is uitgebreid met een A achter de instructie. Sommige assemblers gebruiken ook wel ASL-A of ASL A. Het onderscheid tussen ASL A en ASL \$A is dan echter wat moeilijk (voor de lezer, NIET voor de assembler).

Voorbeeld:

Instructie	Memory
ASLA	0A

3. Absolute

Bij deze methode wordt het adres volledig beschreven in twee bytes die volgen op de opcode. De postbode van de processor weet dus precies waar ie moet wezen want zoals we al zagen in deel 1, de 6502 heeft een adres bereik van 64K en met 16 bits kun je een enkel adres precies beschrijven. De absolute methode wordt gebruikt bij:

a. ALU bewerkingen:

ADC, AND, ASL, BIT, CMP, CPX, CPY, EOR, INC, DEC, LSR, ORA, ROL, ROR, en SBC

b. Registers laden en schrijven:

LDA, LDX, LDY, STA, STX en STY

c. Programma flow instructies:

JMP en JSR

De absolute instructies zijn altijd 3 bytes lang, t.w. de opcode en 2 bytes voor het adres. Zoals we al weten staat het LSB (Least Significant Byte) van het adres in de eerste geheugenlocatie, en het MSB (Most Significant Byte) in de daaropvolgende (zie ook deel 1). De syntax voor de AS assembler is eerst de instructie en vervolgens een 16 bits getal of een label.

Voorbeeld:

Instructie	Memory
LDA	\$1234
	AD 34 12

4. Zero Page

Bij deze methode 'weet' de processor (door de opcode) dat het adres op de eerste pagina van het geheugen staat, zoals we al gezien hebben zijn pagina's precies 256 bytes groot en dus heeft de postbode aan een enkel byte genoeg. Je zou kunnen zeggen dat Zero Page adresering een soort wijkpost is terwijl de Absolute adresering voor de hele stad met 65535 inwoners te gebruiken is. De Zero Page methode is bij precies dezelfde instructies als hierboven bij de Absolute methode is beschreven. Met uitzondering van de JSR en de JMP instructie. Het voordeel van de Zero Page methode is dat het programma sneller wordt, je kunt met je boerenverstand aanvoelen dat de processor minder werkt heeft aan het ophalen van de instructie (een byte korter). Nadeel is dat bijna alle 6502 systemen een gedeelte van de Zero Page al in gebruik is bij de systeem software zodat niet alle locaties in jouw flitsende programma gebruikt mogen worden. Bij het DOS65 systeem valt dat gelukkig allemaal mee, omdat hier de systeem software immers voor een groot gedeelte zelf in RAM staat zijn er heel weinig locaties van de Zero Page in gebruik. Voor zover ik weet zijn dat adres 0..3 (PTA en PTB) die (tijdelijk) in gebruik zijn in IO65 (de data in die locaties wordt overigens wel netjes opgeslagen en later terug gezet, zodat je bij normaal gebruik deze locaties best kunt gebruiken, bij programma's die veel interrupts gebruiken is het oppassen geblazen). Verder worden de adressen \$FB, \$FC, \$FE en \$FF (tijdelijk) gebruikt tijdens het 'booten' van het systeem. (klopt dat Erwin?). De Zero Page instructies zijn alle 2 bytes lang. De syntax voor AS is net als bij Absolute alleen moet het adres maar 8 bits zijn of het label moet verwijzen naar de zero page.

Voorbeeld:

Instructie Memory
STA \$12 85 12

5. Immediate

Dit is de meest directe vorm om iets aan de processor door te geven, de te gebruiken data staat namelijk direct op de volgende geheugenlocatie na de opcode. Er hoeft dus geen postbode door weer en wind gestuurd te worden om ergens in de binnenlanden van Borne Bokkie een pakketje data op te gaan halen. Je zou verwachten dat deze methode ook toegepast zou kunnen worden bij alle ALU bewerkingen, maar een aantal van die bewerkingen zijn zogenaamde Read-Modify-Write instructies. Dat is Frans voor: data lezen, doe er iets mee en zet vervolgens het resultaat weer terug waar je het gevonden hebt. Het is duidelijk dat deze operaties niet echt bruikbaar zijn bij de immediate instructie, immers iedere keer dat je programma zou starten zou er een ander getal achter de opcode (kunnen) staan. Kortom: de immediate methode wordt alleen gebruikt waarbij een getal gelezen wordt, nooit voor schrijfoperaties. Over blijven dus die ALU bewerkingen waarbij alleen data gelezen wordt en het resultaat alleen in de Accu komt te staan.

a. ALU bewerkingen:

ADC, AND, CMP, CPX, CPY, EOR, ORA en SBC

b. Register laden:

LDA, LDX en LDY

De immediate instructies zijn altijd 2 bytes lang. De syntax voor AS is eerst de instructie, vervolgens een # karakter en dan de 8 bits data of een EQU (ja, ook van 8 bits ja!).

Voorbeeld:

Instructie Memory
AND #\$AA 29 AA




Fig. 1: LDA,X

6. Absolute,X

Deze methode heet ook wel 'indexed addressing', het adres wordt namelijk berekend door bij het 16 bits absolute adres het index register X op te tellen. De postbode krijgt dus een adres door, fietst ermee naar vriend X, krijgt daar zijn offset, zoals de Fransen zeggen, gebruikt vervolgens z'n zakjapanner en weet dan pas waar ie naar toe moet met zijn door hogerhand verstrekte dienstvoertuig. Deze methode is heel handig als je de postbode een tabel wilt laten doorfietsen, in de instructie staat dan het beginadres van de tabel en het index register X doet de rest. Je ziet dat X register kan heel wat meer dan een simpel tellertje. In figuur 1 is dit schematisch weergegeven.

Deze methode kan gebruikt worden bij bijna alle instructies die ook bij de standaard Absolute methode genoemd worden, behalve die instructies die betrekking hebben op het index register X zelf CPX, LDX en STX (kan ik nog begrijpen), de JMP en JSR (kan ik ook nog begrijpen) maar ook op de instructies BIT, CPY en STY (en daar begrijp ik geen hout van, waarom wel LDY en geen CPY of STY meneer Rockwell?). Over blijven dus:

a. ALU instructies:

ADC, AND, ASL, CMP, DEC, EOR, INC, LSR, ORA, ROL, ROR en SBC.

b. Registers laden en schrijven:

LDA, LDY en STA

De instructie lengte is altijd 3 bytes. De syntax voor AS is precies hetzelfde als bij de Absolute methode alleen wordt de operand nu gevolgd door een komma en een X (of x).

Voorbeeld: STA TABEL,X

Instructie Memory
STA TABEL,X 9D 00 20 (dus TABEL begint op \$2000)

7. Absolute,Y

Nou zul je zeggen, die kennen we al. I.p.v. naar X te fietsten, fietst onze postbode nu eerst langs Y alvorens zijn zakjapanner te voorschijn te halen. Indedaad, beste lezer (en lieve lezeres) U heeft volkomen gelijk! In figuur 2 is deze adresseermethode schematisch weergegeven.




Fig. 2: LDA,Y is opgetekend met:

Dus alle instructies die bij Absolute,X gebruikt worden kan ik ook bij Absolute,Y gebruiken? Nee, beste lezer (en lieve lezeres) nu heeft U het mis. Meneer Rockwell heeft in zijn oneindige wijsheid beslist dat het niet nodig is om alle instructies zowel in Absolute,X als in Absolute,Y uit te voeren. Wat er over blijft is:

a. ALU instructies:

ADC, AND, CMP, EOR, ORA en SBC

b. Registers:

LDA, LDX en STA

De instructielengte en de syntax voor AS is precies hetzelfde als bij de voor gaande methode alleen vervangen we de X (of x) door een Y (of y).

Voorbeeld:

Instructie	Memory
LDX OFFSET,Y	BE 34 12 (OFFSET tabel start op \$1234)

8. Zero Page,X

Welnu, even de grijze massa in beweging en je weet gelijk hoe deze instructie groep te werk gaat. Ze geven de postbode een adres in de wijk Zero Page, die fietst (alweer) naar vriend X, gebruikt z'n zakjapanter en weet het huisadres van de gevraagde sjampetter. Voordeel van deze methode is dat de instructie een byte koper is, nadeel is dat de tabel alleen in Zero Page kan staan. Alle instructies die opgesomd zijn bij Absolute,X kunnen ook gebruikt worden met deze adresseermethode en nu wel met STY (how come, mr. Rockwell?) Schematisch is dit verhaal hetzelfde als bij Absolute,X mits je in gedachten houdt dat ADRES nu ergens tussen \$0000 en \$00FF moet liggen. De instructielengte is 2 bytes en de AS syntax is precies hetzelfde als bij Absolute,X alleen moet de operand nu 8 bits zijn.

Voorbeeld:
Instructie Memory
STY 50,X 94 50

9. Zero Page,Y

Deze hoeft ik niet meer uit te leggen, dacht ik zo. Ook hier heeft meneer Rockwell weer drastisch bezuinigd want bij deze adresseermethode zijn nog slechts twee instructies overgebleven, namelijk LDX en STX. En dat is best wel vervelend soms, je kunt de Accu in de Zero Page dus alleen via X op de verkorte manier (2 bytes) laden e.d. via Y heb je dan gelijk Absolute,Y dus 3 bytes nodig. De instructielengte is 2 bytes, de AS syntax is weer idem als bij Zero Page,X door de X te vervangen met een Y.

Voorbeeld:

Instructie	Memory
STX DATA,Y	96 40 (DATA begint bij adres \$0040)

10. Relative

Bij de 6502 wordt deze adresseermethode alleen gebruikt voor de offset van de branches. De data achter de opcode wordt gebruikt om de programmateller ten opzichte van de huidige waarde van de programmateller of PC (zie ook deel 1) te gaan verplaatsen. Het komt er dus op neer dat er een sprong wordt uitgevoerd van -128 tot +127 t.o.v. de huidige locatie. De 6502 kent totaal 8 verschillende branches die alle aan de hand van een bit van het statusregister P wel of niet werken. De conditionele branch dus. Dat zijn:

a. Branches die de C-flag testen:

BCC, BCS

b. Branches die de Z-flag testen:

BEQ, BNE

c. Branches die de N-flag testen:

BMI, BPL

d. Branches die de V-flag testen:

BVC, BVS

Het zelf berekenen van zo'n relatieve branch gebeurt vanaf de locatie waar de offset moet komen te staan. Voorwaartse referenties zijn eenvoudig uit te tellen. Moeten we bijvoorbeeld over een JMP instructie heen 'branchen' dan is de offset 3 (immers een JMP is 3 bytes lang) (zie figuur 3).




Fig. 3

Een terugwaartse referentie is wat lastiger omdat we nu het two's complement moeten berekenen, bovendien moet de lengte van de branch zelf t.w. 2 bytes ook worden meegeteld. Programmeren we nu de kortste oneindige programmaloop die mogelijk is dan moeten we dus als offset -2 opgeven. In 2's complement wordt dat:

$$\begin{array}{rcl}
 2 = & 00000010 \\
 & 11111101 & \text{(1's complement, alle bits} \\
 & & \text{inverteren)} \\
 \hline
 00000001 & + & (+1) \\
 11111110 & = & \$FE
 \end{array}$$

Ons superkorte nutteloze processortijd verspillende programma wordt dus zoals in figuur 4 afgedrukt is.




Fig. 4

Het effectieve bereik van een branch is gegeven door de 8 bits signed offset dus -128 tot +127. Omdat de instructie zelf 2 bytes lang is wordt dat dus $-128 + 2 = -126$ (terug) tot $127 + 2 = 129$ (vooruit). De instructie lengte is 2 bytes, de AS syntax is de instructie gevuld door de relatieve offset als je zelf graag relatieve jumps uitrekend, anders een verwijzing naar een label binnen het bereik van de branch.

Voorbeeld:

Instructie Memory D0 03
BNE 3 D0 03

11. Indirect

Dit is een buitenbeentje (of stiefkind) bij de 6502. De methode werkt als volgt, de postbode krijgt een adres door van de processor, hij fietst erheen en krijgt op dat adres te horen waar het pakketje naar toe moet (of moet worden opgehaald). Algemeen: de operand wijst naar adres A1 dat op zijn beurt wijst naar adres A2 waar de data staat. Bij de 6502 wordt deze methode alleen gebruikt voor de JMP instructie. In figuur 5 is de indirecte methode schematisch weergegeven.




Fig. 5: JMP [A1]; Jump indirect

Deze instructie is machtig mooi voor gebruik in een menu programma, het programma moet dan immers aan de hand van de invoer steeds een subprogrammaafwerken en dan weer terugkomen in de hoofdlus. Dat kan natuurlijk als volgt:

```

    ... ; keuze zit in A (0...X)
    CMP #0 ; was het keuze 0?
    BNE +6 ; nee, ga door
    JSR KEUZE0 ; ja, doe subroutine
    JMP LOOP
    CMP #1 ; keuze 1?
    BNE +6
    JSR KEUZE1
    JMP LOOP
    ...

```


Heel vervelend programmeren is dat, bovendien heeft het als groot nadeel dat het niet eenvoudig is uit te breiden. Het programma wordt immers bij iedere keuze 10 bytes langer. Het is eigenlijk alleen bruikbaar bij relatief weinig mogelijkheden. En last but not least, iedereen kan dit zo schrijven. De Echte Programmeur doet het met tabellen, en wel als volgt:

```

    ... ; keuze zit in A (0...X)
    ASLA ; A = A * 2
    TAX ; zet A in X
    LDA KEUZE,0 ; haal subroutine adres
    STA ADRES ; staan op de juiste adres (low)
    LDA KEUZE+1,X ; en high part
    STA ADRES+1
    JSR DO_IT ; doe geselecteerde functie
    JMP LOOP ; en voor de volgende keer
    DO_IT JMP [ADRES]; ga subroutine uitvoeren
    KEUZE FDB KEUZE0,KEUZE1,KEUZE2,...;
    ADRES FDB 0000

```

Fig. 3



a. Branches die de C-Flag testen: BCC, BCS

b. Branches die Z-Flag testen: BEQ, BNE

c. Branches die de N-Flag testen: BMI, BPL

d. Branches die de V-Flag testen: BVC, BVS

Heel verschillende van zo'n relatieve branch ge-
beurt vanaf de locatie waar de offset moet komen te
staan. Voorwaarde referenties zijn een voorbeeld uit te-
stellen. Motoren we bijvoorbeeld over een JMP in-
structie heen branch dan is de offset 3 (immers
een JMP is 3 bytes lang) (zie figuur 3).

Bij de 6502 wordt addresseermethode alle een ge-
bruikt voor de offset van de branches. De data ach-
ter de opcode wordt gebruikt om de
programmaletter ten opzichte van de huidige war-
de van de programmaletter of PC (zie ook deel 1) te
verplaatsen. Het komt er dus op neer dat er
een sprong wordt uitgevoerd van -128 tot +127
H.D.V. de huidige locatie. De 6502 kent totaal 8 ver-
schillende branches die alle aan de hand van een bit
van het statusregister P wel of niet werken. De con-

10. Relative	1000 000 1 000 000	1000 000 1 000 000
Memory	96 40 (DATA begin bit)	96 40 (DATA end bit)
Memory	Instruction	STX DATA Y
Voorbeeld:		

Zero Page, X door de Y te vervangen met een Y. De engele bijtende is 2 bytes, de AS symtax is weer idem als een Y. De geelk Absolute, Y dus 3 bytes nodig. De instructie-korte manier (2 bytes) Laden e.d. via Y heb je dan Accu in de Zero Page dus alleen via X op de ver-zen STX. En dat is best wel verwelend soms, je kunt slechts twee instructies overgabbelven, namelijk LDIX zundiigd want bij deze addressermethode zijn nog alleen hief ik niet meer uit te leggen, dacht ik zo. Deze hoeft ik niet meer uit te leggen, dacht ik zo. Ook hier heeft menne Rockwell weer drastisch be-lijfde voorbeeld: al dan niet in de praktijk bruikbaar instrucente Memory STY 50, X door de Y te vervangen met een Y.

Welnu, even de grifze massa in beweging en je weet
geleijk hoe deze instrumente groep te werk gaan. Ze ge-
ven de mogelijkheid een adres in de wijk Zero Page,
het best (alweer) naar vriend X, gebuikte Z'n zakjapan-
mer en weet het huisdres van de gevraagde sjam-
peren. Voordeel van deze methode is dat de
instrumenten een btyre körter is, nadéel is dat de
alleen in Zero Page kan staan. Alle instrumenten die
opgesomd zijn bij Absolute, X kunnen ook gebruik
worden met deze adressermetode en nu wel met
verhal hetzelfde als bij Absolute, X mits je in ge-
dachten houdt dat ADDRES nu ergens tussen \$0000
en \$00FF moet liggen. De instrucllempie is 2 bytes
een de AS symlax is precies hetzelfde als bij Absolu-
te, X alleen moet de operand nu 8 bits zijn.

g. Zero Page, x


De structuur van de syntaxis voor AS is precies hetzelfde als bij de voor gammele methode alleen verschillende en de syntaxis voor BE is een beetje anders. Vaakken we de X (of x) door een Y (of y).

Dus alle instрукties die bij Absolute, X gebruikt wor-
den kan ik ook bij Absolute, Y gebruiken? Neeen, be-
stee lezer (en lieve lezeres) nu hefft U het mis.
Menner Rockwell heeft in zijn omnidrige wissheid
beslist dat het niet moedge is om alle instrukties zowiel
in Absolute, X als in Absolute, Y uit te voeren. Wat
er over blijft is: is de structuur van de ALU.

a. ALU instrukties:
ADC, AND, CMP, EOR, ORA en SBC

b. Registers:

LDA, LDX en STA




... ; kieuze zit in A (0...X) ...
 CMP #0 ; was het kieuze 0?
 BNE +6 ; nee, ga door
 JMP KEUZE0; ja, doe subroutine
 JSR KEUZE0;
 JMP LOOP;
 CMP #1 ; kieuze 1?
 BNE +6 ; nee, ga door
 JMP KEUZE1;
 JSR KEUZE1;
 JMP LOOP;

Heel verheldend programmeen is dat, bovenindien heeft
 heel als groot nadelen dat het niet eenvoudig is uit te
 breiden. Het programma wordt immers bij ieder
 kieuze 10 bytes lange. Het is eigenlijk alleen bruik-
 baar bij relatief weinig mogelijkheden. En last but
 not least, iederen kan dit zo schrijven. De Echle
 programma doet het met tabellen, en wel als
 lijst.

JMP LOOP
 JSR KEUZE1
 BNE +6
 CMP #1 ; kieuze 1?
 JMP LOOP;
 JSR KEUZE0; ja, doe subroutine
 BNE +6 ; nee, ga door
 CMP #0 ; was het kieuze 0?
 BNE +6 ; nee, ga door
 JMP KEUZE0;
 JMP KEUZE1;
 JSR KEUZE1;
 JMP LOOP;

Fig. 5: JMP [A1]; jump indirect



Een terugwaartse referentie is wat lastiger omdat
 we nu het two's complement moet berekenen, ho-
 totste ontmidige programloop die mogelijk is
 dan moeten we dus als offset -2 opgeven. In 2's com-
 pliment wordt dat:

$$2 = 00000010$$

$$11111101$$

$$2 = 00000010 + (+1)$$

$$00000001 + 1 = \$FE$$

Ons superkorte nuteloze processorlijd verspilde

programma wordt dus zoals in figuur 4 afgedrukt is.

Een terugwaartse referentie is wat lastiger omdat
 we nu het two's complement moet berekenen, ho-
 totste ontmidige programloop die mogelijk is
 dan moeten we dus als offset -2 opgeven. In 2's com-
 pliment wordt dat:

$$2 = 00000010$$

$$11111101$$

$$2 = 00000010 + (+1)$$

$$00000001 + 1 = \$FE$$

Voorbeeld:
 Voorbeelde

11. Indirecte
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

12. Directe
 DO 03
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

13. Directe
 JZB JMB

14. Directe
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

Het effectieve beriek van een branc h is ggeveen
 dat de 8 bits signed offset dus -128 tot +127. Om-
 door de 8 bits signed offset dus -128 tot +127. Om-
 dat de instructie zelf 2 bytes is wordt dat dus -

$$128 + 2 = -126$$
 (terug) tot $127 + 2 = 129$
 (vooruit). De instructie lengte is 2 bytes, de AS syn-
 tax is de instructie geyold door de relative offset
 als je instructie geyold door de relative offset
 als jezelf relatieve jumps uitrekend, anders
 een verwijzing naar een label binnen het beriek van

instuctie. In figuur 5 is de indirekte methode sche-
 matisch weergegeven.

wordt deze methode alleen gebruikt voor de JMP
 wijs naa r adres A2 waar de data staal. Bij de 6502
 de operand wijs naa r adres A1 dat op zijn beurt
 kijkt op dat adres te horen war het pakketje naa
 adres door van de processor, hijs feest erheen en
 De methode werk als volgt, de postbode kijkt een
 Dit is een buitenbeentje (of stelkijn) bij de 6502.

11. Indirecte
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

12. Directe
 DO 03
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

13. Directe
 JZB JMB

14. Directe
 BNE 3
 Memory ZVA CVA

Het effectieve beriek van een branc h is ggeveen
 dat de 8 bits signed offset dus -128 tot +127. Om-
 door de 8 bits signed offset dus -128 tot +127. Om-
 dat de instructie zelf 2 bytes is wordt dat dus -

$$128 + 2 = -126$$
 (terug) tot $127 + 2 = 129$
 (vooruit). De instructie lengte is 2 bytes, de AS syn-
 tax is de instructie geyold door de relative offset
 als jezelf relatieve jumps uitrekend, anders
 een verwijzing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

een verwijsing naar een label binnen het beriek van
 een verwijsing naar een label binnen het beriek van

Zero Page moet staan. De methode is geïmplementeerd voor de volgende instructies:

- a. ALU operaties:
 - b. Register operaties:
 - LDA en STA

De structuur lengte is 2 bytes, de AS syntax is de in-

structie gevuld door een 8 bits adres (in Zero Page dus) tussen blok haken en dit weer gevuld door, Y waarde gevuld door een 8 bits adres (in Zero Page dus).

De instructie is 2 bytes, de AS syntax is de in-


b. Register operaties:

ADC, AND, CMP, EOR, ORA en SBC

Dit is een beauty. De postcode krijgt een adres in de wijk Zero Page, daar krijgt ie van de bewoner en diens buurman een adres door. Verwegen te tellen dat nu en feest daar vervolgens naar toe. Waarom is dit nu zo'n moeite? Welnu op deze manier heeft de 6502 een feest dat zijn zakjapanner de inhoud van Y bij dat adres met zijn zakjapanner.

Deze methode gebruikt dus een tabel van 16 bits pointers en het indeksregister is steeds een veelvoud van 2. Elk byte gezegd het ik zelf deze methode heel weinig gebruik, simpel omdat ik er geen toepassing voor wil. Een groot nadeel is ook dat de tabel in voorbeeld 16 bits lang zijn heeft de processor er toch 6 cycli om te berekenen. Deze methode is in figuur 6 schematisch weergegeven.

Fig. 7: LDA [ADRES],Y



De tabel KEEZE bevat nu de subroutine adressen. De ASL A is nodig omdat de tabel 16 bits adressen bevat, en de offset dus 2 bytes per entry moet over-slaan. Het grote voordeel van deze methode is evenwel dat het gebruik gemitteert van de breiden door alleen de tabel aan te passen, het programma wordt per entry eenwoedig uit te breiden door alleen de tabel denkt, mijn warden Watson. Het is leuk programmeer-en, b. Register operaties:

- LDA en STA


De structuur lengte is 2 bytes lang, de AS syntax is eerst de dat gevuld tussen blok haken (zie voorbeeld).

a. ALU operaties:

- b. Register operaties:
 - LDA en STA

De tabel KEEZE bevat nu de subroutine adressen.

Fig. 6: LDA [ADRES],X



Deze methode gebruikt dus een tabel van 16 bits pointers en het indeksregister is steeds een veelvoud van 2. Elk byte gezegd het ik zelf deze methode heel weinig gebruik, simpel omdat ik er geen toepassing voor wil. Een groot nadeel is ook dat de tabel in voorbeeld 16 bits lang zijn heeft de processor er toch 6 cycli om te berekenen. Deze methode is in figuur 6 schematisch weergegeven.

Deze methode is in het indeksregister is steeds een veelvoud van 2. Elk byte gezegd het ik zelf deze methode heel weinig gebruik, simpel omdat ik er geen toepassing voor wil. Een groot nadeel is ook dat de tabel in voorbeeld 16 bits lang zijn heeft de processor er toch 6 cycli om te berekenen. Deze methode is in figuur 6 schematisch weergegeven.

12. Indirect indirect

Voorbeeld:

JMP [SUBR]	6C 00 33 (SUBR start op \$3300)
Memory	

Deze methode is in het indeksregister is steeds een veelvoud van 2. Elk byte gezegd het ik zelf deze methode heel weinig gebruik, simpel omdat ik er geen toepassing voor wil. Een groot nadeel is ook dat de tabel in voorbeeld 16 bits lang zijn heeft de processor er toch 6 cycli om te berekenen. Deze methode is in figuur 6 schematisch weergegeven.

13. Indirect indexed

De tabel KEEZE bevat nu de subroutine adressen. De ASL A is nodig omdat de tabel 16 bits adressen bevat, en de offset dus 2 bytes per entry moet over-slaan. Het grote voordeel van deze methode is evenwel dat het gebruik gemitteert van de breiden door alleen de tabel aan te passen, het programma wordt per entry eenwoedig uit te breiden door alleen de tabel denkt, mijn warden Watson. Het is leuk programmeer-en, b. Register operaties:

- LDA en STA

De structuur lengte is 2 bytes lang, de AS syntax is eerst de dat gevuld tussen blok haken (zie voorbeeld).

a. ALU operaties:

- b. Register operaties:
 - LDA en STA

De tabel KEEZE bevat nu de subroutine adressen.

Tel.: 053 - 303902

BBS "The Ultimate"

For all systems

Door de beschikbaar te

Antoine Meegers

schrijven, is dit minderdaad alleen wat bezigheid. Wat reacties dus, of zit ik toch in een zwart gat te horen. Wat wil je graag behandeld hebben? Subrouderige dienaar. Voor de volgende keer heb ik eigenlijk nog geen onderwerp, dus laat eens wat van je schrijven. Wat voor reactie heeft? Vectoren? I/O technieken? Graag horen. Wat wil je graag behandeld hebben? Subrouderige dienaar. Voor de volgende keer heb ik eigen-

een voorbeeld programma van de hand van uw ne-
gen. Je kunt er een eigen stijl in ontwikkelen, maar hellemal vrij. Dat is juist het leuke van programme-
woerd over de te kiezen methode. Eigenlijk is dat meer hecht de 6502 niet aan board. Nog een kort
Zo, dat zijn ze. Hiermee zul je het momenten doen,
Tenslotte

Voorbeeld: **LD A PTR, Y B1 20** **Memory** **PTR start op \$0020**
Instruction set: **LD A PTR, Y B1 20** **Memory** **PTR start op \$0020**

toos! Voorhaar.

maar met de hand ontworpén gróet. Toch? persoonlik over als een misschien wel iets mislukte uit blokjes opgebouwe afbeelding komt lang niet zo in de library. Want, wees eerlijk... een karige met een standaard illustratie uit de (meestal) illustratoren. Maar gebriuk er geen DTP-pakket voor met een keert, nieuwjaars- of paskaart is best leuk werk. denkimg, ben ik bang. Hetzelfde gevlogen voor witten te strijkenen dus. Met grote moeite konden om onderweg small bergrpad. Plenty mogelijkheden om vooraf pagina's te tellen document is als een lange en vooraf diging voor een feest tot aan een flitsend ogen, 50- bezit speleieren kan natuurlijk nooit kwad, maar Wat bewerking hebben gekregen van een goede vriend. dwallede diskettes een backcup van een DTP-pakket huuu diskettebak zin gedoken en op een paar ver- Kemer ondergaan heeft zin er wellecht lezers die in volgende: daar analideging van de facelift die de UP Wat ik nu eigenlijk met dit artikel wil zeggen is het Kemer en Riche schreven over de door hun ont-

beperkt aantal kleuren aan...

En dan kun je nog maar een glas compleetert de uitrusting. Een lichtbak met melkwit men. Een hoge resolutie bij 1024x1024 pixels geeft ook nog een goed foto-copy-er ook nog een goed verwerkend, dan moet dies gaan verwerken, dan moet f 25.000,-. Wil je ook een illustratie van ca. al gauw aan een een bedrage van ca. goedkope software en je zit de benodigde software aan toe met schijf noodzak. Vorig daar een schijf nodig. Wat grote publicaties (meer dan 10 pagina's) is een lieftal misschien nog wel, maar bij wat harde schijf en een misschien volstaat een XT-taal lay-out pakket is duur. Erg duur zelfs. Om mee aan de potentiele klant te kunnen laten zien. Een tot heel wat verschillende voorbedelen moet hebben om westerd moet worden in apparaatuur en dat men werkende vormgever. Dat betekent dat er veel geïn- een amateur te verkiesen boven een commerciëel trekkelijk is voor commerciële ontwerpmoggen om van dusdanige kwaliteit en prijs te zin dat het aan- blyverdienen. Maar dan dient het emdrésultaat wel Met professionele lay-outen kan je een leuke cent voor de rest gebriuk. De redactie (titels en paginakoppen), het andere wordt accenteën (titles en paginakoppen), het andere wordt groottes. Een font wordt uitsluitend gebriukt in het

Desktop Publishing; vloek of zegen?

Algemeen

van slechts twee lettertypen, in drie verschillende bij lay-outen. Voor de UPkemer maken we gebruik De zegswijze "overdaad schaadt" gaat heel sterk op

vormgeving.

je ook niet lay-outen zondert dat je kennis hebt van ken zonder dat je kennis hebt van boekhouden, kun melje. Zoals je geen boekhoudpakket kunt gebruiken zonder vakkenkennis en/of inzicht met een schijnmechanisch ("Thales") zeigt de drukker). Gaat men 6 of 7 verschillende formaten, in normal, vast in typen (of "fonts"), zoals de vakkermuid, vast beschikking over 3 of 4 totaal verschillende lettertypen. Een beetje DTP-pakket heeft al gauw meldown". Een gives you enough power for a nuclear hang yourself". Analogie hieraan zou je kunnen stellen: "DTP gives you enough rope to hang yourself". Gives you enough rope to worken laat alleens: "C gives you enough rope to hang yourself".

Kernigam en Riche schreven over de door hun ont- eindresultaat al.

trage en leveren dientengevolge een zeer select

Kortom: ze zijn niet flexibel, beperkt in het gebriuk, beschikbare lettertypen liggen vast in het pakket.

trix) prijzen aanspreken en de maar een beperkt aantal (maxi- men over het algemeen echter ketten (m.u.v. PageMakr) kunnen voor de PC. Deze pak-

ket dat Windows populairer is PageMakr, het pak- duurder, maar helas niet veel lishii! wel de bekendste. Een

beter is ClickArt en Pub- NewsRoom, ClickArt en Pub- Hiervan zijn de programma's DTP-pakketten in de handel.

echter een heleboel goedkopere waren in ca. f 2300,-. Er zijn brukt wordt heft een winkel-

lay-out van de UP Kemer ge- Hert DTP-pakket dat voor de

een opage van ca. 200 stuks vermindertijdig wordt.

drukker nog maar te zorgen dat de UP Kemer in voorde tot het emdrésultaat. Drama heeft alleen de

bisher (een tekst-opmaak pakket) netjes omge- door de emdréddacteur die er voor zorgt dat de


geerde teksten in ASCII. Of WordPerfect formaat bij de emdréddacteur die er voor zorgt dat de

de hoofdredacteur die er voor zorgt dat de

door de verschillende redacteurs aangeleverd aan hulp van de computer gedraan. De teksten worden elkaar geplakt, nu wordt dat werk geheld met be-

uw lijfblad nog met behulp van schaar en lijm op in redactie-kot van de UP Kemer. Werd tot voor kort

De automatisering heeft alweer toegeslagen in het




De diskette drives worden steeds goedkoper. Zo kon je een paar jaar geleden een 3,5 inch diskette type, een connector die op de rand van een printplaat geschoven moet worden. Bij de 3,5 inch drive is deze connector vervangen door een standaard flatcable connector van een paar guld-den (34 pin).

Alle onvaren problemen lagen aan massa. Het eni-ge probleem dat we tegenkwamen was het ready signal (pin 34). Dit signaal heeft aan dat er een diskette in de drive aangesloten is en dat de drive "op toeren" is. Onder DOS-65 en op de MC68000 verwacht de controller een ready sig-nal en deze werd niet door een 3,5 inch drive aangegeven. Op de TECAC fd35fg blijken een aantal strap-mogelijkheden aanwezig en bij één daarvan de mogelijkheid om de TECAC fd35fg te gebruiken.

Gert van Dijk. Door in dit systeem op de controller een verbindende te maken tussen gnd en pin 34, is hier het probleem verholpen. De drive heeft nu alrijd Ready en dat werkt.

Voor de interface-connector geldt hetzelfde, de 5,25 inch connector is een zogenoemde 'edge'-drive, het stroomverbruik kan flink lager zijn. Daarom zijn idemitek aan die van de 3,5 inch connector passen. De aan te bieden span-door een type waarop zetels de standaard flatca-ble connectors zijn. Deze is deze connector ver vanaf de resp. zorgenvoor +12V, gnd, +5V. Bij de verrijgbare gever voor de 3,5 inch drive is een mogelijke connector van de 5,25 inch connector van de 3,5 inch drive. De mogelijkheid om te steekken, wordt het pro-gramma af. Op een ander type drive het Ready-blaam veroorlogen en geeft de drive het Ready-gebaar. De mogelijkheid om de 3,5 inch connector van de 5,25 inch drive te gebruiken is een mogelijkheid die veel verschillend. De voedingss-

Een 3,5 inch diskettereide



Dan wordt het de hoogste tijd voor een nieuw BIOS! Het speciale KIM-club

Gebrek aan seriele poorten?

Slowstart door "power on selftest"?

Een 3.5" drive in uw PC/XT?

(Advertentie)

Een 3.5" drive, ook bekend als XT-drive, heeft een aantal voordeelen. De belangrijkste voordeel is dat deze drive een veel groter aantal toegangspaden heeft dan een 5.25" drive. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om de gegevens te bewerken. Bovendien heeft de 3.5" drive een grotere capaciteit en kan hij sneller lezen en schrijven. De 3.5" drive is ook veel goedkoper dan een 5.25" drive.

Een 3.5" drive heeft een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 3.5" drive een kleinere capaciteit heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid lager is dan die van een 5.25" drive. Verder vereist de 3.5" drive een aparte voedingsspanning van 12V, terwijl een 5.25" drive met 5V kan werken. Daarnaast heeft de 3.5" drive een grotere massa en is hij dus minder handig te gebruiken.

U krijgt de EPROM dan zo snel mogelijk thuis gestuurd. In Enschede, giro 3757649 o.v.v. "KIM XT-BIOS". Maak f25-, over aan de KIM-Gebrikkers Club Nederland.

Bestellen:

voor ledenv...

BIOS bijvoorbereid. Alleen verkrijgbaar

Voor een goedkoop alternatief voor de 3.5" drive kunnen we de 5.25" drive aanraden. De 5.25" drive heeft een grotere capaciteit en een hogere lees- en schrijfgeschwindigheid.

De 5.25" drive heeft een aantal voordeelen. De belangrijkste voordeel is dat de 5.25" drive een grotere capaciteit heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

De 5.25" drive heeft ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen zijn dat de 5.25" drive een grotere massa heeft en dat de lees- en schrijfgeschwindigheid langer duurt.

Fig. 1: semi-RECORD definitie van een object

```

        {
        { Onderstaande definities vormen de basis van de symbol table. Een symbol kan verschillende waarden
        { aannemen met verschillende betekenis. De field-identificer "LbType" geeft aan wat voor betekenis aan
        { het symbol gehecht moet worden. }
        { Defineert byte, word en Doubleword classes }
        { Entry in de symbol table }

        TYPE Size = (Byte,Word,Double);
        Symbol = RECORD
        NAME string[12];
        Next : Symbol;
        CASE LbType : Byte OF
        CASE WORD : Word;
        CASE DWORD : Double;
        END;

        { Definieert pointer naar een symbol }
        { Pointer naar het volgende symbol }
        { Pointer naar het symbool, max. 12 chars }
        { Nam van het symbool, max. 12 chars }
        { Entry in de symbol table }

        { Een adres is een 32 bits waarde }
        { Een constante waarde }
        { Pre-defined variabele }
        { Adres van het gereserveerde gebied }
        { Storage allocation }
        { Bijscherende adres }
        { Pointer naar een macro }
        { Macro : Pointer);

        { Value : Pointer;
        CADr : LongInt);
        MemSize : Word;
        MemAddr : LongInt);
        END;
    
```

will hij echter een directoy bekijken, dan moet ie gebuiken om de inhoud van een bestand te zien. De gebruiker van die PC kan het commando "type". Op die PC draait als opereating systeem "MS-DOS". Men neemt een willekeurige IBM-compatibele PC.

en ander waschijfje wel verduidelijken. En voorbeeld zal het een nu misschien denken. Een voorbeeld zal het een te zijn. "Leuke theoreti sche oschrijving", zult van het behandelde programma niet bekend hoe- redeschap waarbij de objecten tijdens de bouwproces, database of een willekeurig ander computerge- de informatie. Het gaat om een tal, operaties sys- keer eens wat duidelijkker dan meestal het gevall is in duiden. Wel, de term "object georiënteerd" is deze en te onpas om allelei uittekenende zaken aan te maken gekozen we de term "object" eigenlijk te pas deling. Of... als een voorwerp. In de computerach- voorwerp, zaak of persoon der beschouwing of han- taal van Koenen oschijf het woord object als een stuk model. Het woordenboek der Nederlandse dergelijk word exact te definiëren is echter een genlijk bedoeld wordt. Om de betekenis van een ledereen weet het word "object" nu ei- "Object georiënteerd" is de kreet van een programmeertalen worden aangekondigd. Maar wat betekent die zinsede nu eigenlijk en wat brengt nieuwe implementaties van allerlei verschillende programma's mee?

"Object georiënteerd" nu voor woordelen met zichzelf goede en goed bekend is met de verschillende hi jij nog niet goed bekend is met de verschillende heden gebruiken voor al deze problemen. De het comando "dir" gebruiken voor een commando het object waarop het betrekking heeft. Het object werking van dit commando is dan afhankelijk van show-request zou bij een directory resulteren in een stream. Een binaire bestand zou dan bijvoorbeeld het reguest horeren met een stroom ASCII-tekens die de hex-dump van dat bestand vertegenwoordigt. De enige taak van het commando is dan nog de streef van de op redelijke wijze naar het output-device te stu- ren. Een comando als "SHOW A;" geeft dan dus de current directory van drive A: weer, "SHOW \AUTOEXEC.BAT" geeft de inhoud van een be- stand met de naam "\AUTOEXEC.BAT". Het in- terpreteren van parameters is daarmee ook een stuk beter georganiseerd. In het commando "DIR /P" geeft de P aan dat er na iedere volle pagina gewacht moet worden tot een toets ingedrukt is. "TYPE /P" interpreteert het als een looptype... resultaat helas in een looptyping...

Over objecten

Fig. 2: Mogelijke assembler labels in de praktijk

: Dit programma demonstreert de werking van de symbol-table. Het leest een ASCII-Z string, converteert de ; string naar hoofdletters en voert de string uit via een system-call

Object georiënteerd programmeren lijkt nieuw, maar is eigenlijk al zo oud als de weg naar Rome. We hebben daarbij alleen maar de denken aan hetzelfde voorbeeld dus niet echt sprake van object georiënteerd programmeren. Daar heeft hij netjes uitgezocht op het moment dat ie het commando gime omzetten naar P-code of naar objectcode. Er is in dit voorbeeld dus niet echt sprake van object georiënteerd programma's.

In de nieuwe versies van verschillende talen is er een speciaal object-type ingevoerd. Als voorbeeld nemen we TurboPascal 5.5. De declaratie van een object is:

```
object
  type
    ...
```

Deze object-type heeft er op het eerste gezicht niet zo uit als de variabele heel anders gemitreererd dan als de variabele als integger gedeclareerd was geweest. Het lijkt dus alsof er niets nieuws aan de taal toegevoegd is. De keeppt zit 'em echter hier in, dat de compiler van tevoren precies weet hoe hij de warden moet gaan interpreteren. Dat heeft hij netjes uitgelegd record declaratie uit een asssembleer voor de Motorola 68000 die in TurboPascal geschreven is. Het is een record declaratie uit een asssembleer voor de Motorola 68000 die in TurboPascal geschreven is.

met een lege directory en systeem sector. Er zijn maximumal 239 blocks beschikbaar, inclusief de sys-tem en directory sectors. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-winchester van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k). Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0200-cat etc. Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0470. Dit kan op elke willekeurige plaats in het ge-systeem staan te spreken, bijv. met discdoctor, dir, sdi, schijf aan de systeemsector. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-

winchester van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k). Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0470. Dit kan op elke willekeurige plaats in het ge-systeem staan te spreken, bijv. met discdoctor, dir, sdi, schijf aan de systeemsector. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-

winchester van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k). Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0470. Dit kan op elke willekeurige plaats in het ge-systeem staan te spreken, bijv. met discdoctor, dir, sdi, schijf aan de systeemsector. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-

winchester van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k). Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0470. Dit kan op elke willekeurige plaats in het ge-systeem staan te spreken, bijv. met discdoctor, dir, sdi, schijf aan de systeemsector. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-

winchester van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k). Voor het initialisatie deel gebruikt ik \$0470. Dit kan op elke willekeurige plaats in het ge-systeem staan te spreken, bijv. met discdoctor, dir, sdi, schijf aan de systeemsector. De 280 schijf is volledig als geheelkcheden. Zo kan je standaard 4 diskdrives aan-sluiken, floppy, mincheter of virtual disk. De drives die nodig zijn om floppy drives aan te sluiten zijn al aanwezig en ook voor de virtual disk, die het geheugen van de 6502 gebruikt (weliswaar alleen gedekte boven 36k), is de complete software onder-winchester disk zijn de drivers nog niet standaard steunig al, ingebakken in dos65. Allen voor de gedeelte boven 36k, is de complete software onder-

Hierbij werd de source van driver geassembleerd met de dos65 assembler op mjin 2 MHz 65C02 sys- 22a van de busconnecteur. Sjij de verbinding door 23c van de busconnecteur. De eerste twee onderbre- kingen heb ik aan de soldaat zjide gemaakt en de gelijk wel even uit met een elektrische tape kaart. Deze moet nu ook gemodificeerd worden voor je in de bus stekkt, anders krijg je dubbele addressing. Na deze wijzigingen kun je de drivers laden op \$E200 i/pv. \$E400 en de 280 kaart zit nu op \$E158. \$E200 i/pv. \$E400 en de 280 kaart zit nu op \$E158. Na het laden van driver.bin en het uitvoeren van de initialisering (met GO 0200) is de silicon disk ge- reed voor gebruik. Enkele getallen blijven om een LC (pVAs) 280 disk 280 disk 2.85 floppy 1 floppy 2 floppy 2 13,25 floppy 1 floppy 2 13,25 driver.mac driver.bin tjd.ca(sec) AS 280 disk 280 disk 280 disk 3.70 3.80 driver.mac copy driver.bin to disk 0: purpose use 280 pcb as harddisk system DOS65 with Z80 card (64k or more) GO 0200 LO:S:ZDRIVER.BIN size 239 blocks x 256 bytes date 21-jan-90 60k silicon disk (280 card) author Ernst R. Elderenbosch


The following two addresses are system dependent:

worg is a free memory area of 256 bytes. In a normal dos65 system, you could use \$E400-\$E4ff. In that case, do not use EXETIME or my window routines at \$E400. worg is normally \$E300, the address of the Z80 card.

280bas is normally \$E300, the address of the Z80 card.

Fotofoto

111
1392
212
2nd
ldms



```

; with condition to load data
; 800bas + 3 basmmona uleza stwz 89
; get data byte
1b 800bas ;reset pbc Flag
ldz 800bas +2 ;wait until last byte accepted
bpl 1b 800bas +3 basmmona uleza stwz 89
ldz 800bas ;send byte to z80
sta 800bas +2
rts
fill *, $ff
res
fill $2ff
org
; silicon end

```

versie van de DOS bestaat uit een aantal bestanden die de volgende functies hebben:

- Gebruik van de harde schijf;
- Gebruik van de floppy schijf;
- Gebruik van de printer;
- Gebruik van de monitor.

1. Voorwaar


Versie 2.21 van 4DOS is beschikbaar op het bulletin board van de vereniging. U kunt hem terugvinden onder de naam "4DOS221.ZH" in de IBM-PC area.

Nast de genoemde commando's heeft u dan meteen de beschikking over een uitstekende commandoeditor ("Ced") kan dus wel riching lijn (line editor) ("Ced") kan de eerste ordere...

Spec=C:\System\4DOS88.Exe" en klap er in. Dan kan hijs een on-line popup DOShelp, en nog veel meer. Een NUL-device), een lister (Hoppa, weg met "List"), een on-line helpfile dat alle files behalve die, die op EXE systeem. Stil dat dit commando van het wild-card een zondervrijwel de interne uitbreidingsmenue bevat. De opvalendste en handigste uitbreidingsmenue heeft hele hoop kleine utiliteiten die ik niet meer zie in een van 4DOS mijn harde disk al flink ontlast; er zijn een nog een beetje meer... Bij mij heeft de toepassing een bijna exacte kloon van de oude vertrouwde commandline interface van DOS. En dan kan hij een DOS kan ook prima uit de voeten met een Wordperfect op te starten. Neen, een gebruiker gebuktiger nog maar twee toetsjes in hocht te tikken en PC-DOS. Het gaat niet om een shell waarin de PC-COM", de command interpreter van MSDOS, een verkrijg juweeljes tussen. Zoals het programma "4DOS", een vervanger van "COM-SHAREWARE en public domain programma's... soms

men over een PC/XT beschikt niet een V20 UP. Versie kan trouwens ook gebruik worden indien een stuk smaller zijn dan die, voor de XT. Deze AT-PC/XT en de AT. De AT-versie zal waarschijnlijk Verder zijn er nog verschillende versies voor de verschillende versies van de applicatie.

Inneemt hijsdens het gebruik van een applicatie. Mand.COM, en toch niet veel meer gehaengtuite mogelijk dat 4DOS veel meer kan dan COM-(hard-) disk weggeschreven. Op die manier is het wordt bij het laden van een applicatie netjes naar in het gehaengen van de PC zitten. Het andere deel de extensie ".EXE". Het .COM-gedeelte blijft altijd



To Share Or Not To Share, That's The Question

lmiddeles hebben we zo ongeveer alles in de systeemkaart van de PC(XT) bekijken, op de software na. Alle software in een PC(XT) is opgeslagen in ROM. In de meeste klonen is dit gebeuren in EPROM. De software op het PC-moederbord bestaat bij een echte IBM uit twee delen: het systeem BIOS en de Cassette-BASIC. Dit laatste is een erfre- disk drives, maar wel een cassette-ansluiting, en: BASIC in ROM. Hiermee u dat niet ommiddlellik BASIC te voorzien, hooit in. Tot zover de zie met IBM te voorzien, hooit in. Om ru- de Cassette-BASIC ROM(s) maar die zit er, om ru- hebbenn zonder uitzondering wel (een) voorge- beoorlijkt weer van Microsoft, zij het dat een geburklikelijk onderneemerschap was. De BASIC was zodanig dat er voor zijn. Dat klopt. Het betreft het natuurlijk al gezien: het woord BIOS is heel wat verschillend van de andere software. Tot zover de dat is:

Het systeem-BIOS

U heeft het natuurlijk al gezien: het woord BIOS is dus het stuk programma dat er voor zorgt dat er mover en uitvoer van ge- evenens kan plaatstvinden. Zoals het word Basic al aangetrof- dat er mover en uitvoer van ge- evenals het hier alleen de func- hetzelfde het niet overgenomen. Zodoende dat adresberiek valt, Du raadt het al, de reset routine op FFFF:0000. De software in de (EPROM) is te verdedelen in twee stukken: Het eigenlijke BIOS.

De Power-On Self Test

De titel hiervoor geeft al aan wat de belangrijkste documentatie is trouwens geen sprake van een POST schijnt: zichzelf controlleren. In de oude IBM-do- activiteit van de PC is voordat de DOS-prompt ver- DE titel hiervoor geeft al aan wat de belangrijkste documentatie is trouwens geen sprake van een POST schijnt: zichzelf controlleren. In de oude IBM-do-

- CPU test (HALT)
- Disnable alle video kaarten
- BIOS ROM checksum test (HALT)
- DMA controller test (HALT)
- Refresh Timer initialisatie
- Test of er refresh optreedt (HALT)
- Enable expansion box

je: te geven wat een IBM BIOS allemaal doet een lijst. RAM-test heb je het dan wel gehad. Om een gammele een Jamie van Leiden vanaaf: met een gummie cel eerder). Sommige kloon-BIOSen maken zich er met op een defecte CPU meteen tot wijsel null geredu- wijsos niet overgen? Als ie stuk is komt de machine so- zelf controlleren? Hoe kan een CPU nu zich- nog altijd te bewijzen? Hoe kan een CPU nu zich- werkt! (Of dat zinvol is, waar ik gekontroleerd of de CPU keijk van alles: er wordt zelfs IBM-originel controller wer-

Sommige kloon-BIOSen maken zich er met een RAM-test

Jantje van Leiden vanaf:


test en in sommige gevallen wordt ook floppy drive A: ge- wordt ook floppy drive A: ge- er echter iets mis, dan gebeurt er een DOS geboot. Is schijfje minimaal een foutmel- sterk van BIOS tot BIOS. Het

wordt geboot. Van de machineteest merkt de doorsnee-gebruiker eigenlijk niet zoveel: hij ziet alleen maar een RAM-

verwante task is het bepalen van de systeemconfigu- van de aannemige hardware. De tweede, daarvan open. De eerste task is het controlleren en testen voor twee taken uit, die een bepaalde elkaar heen

DE POST zoals we hem verder maar zullen noemen,

(de afkortimg dus) maar van de Power-On Diagnos-



dat is heel wat. Over het eigenlijke BIOS zuilen we het in het vol- keld, maar voor dat de DOS-prompt verschijnt. En hetgeen de PC allemaal doet hij is ingescha- gende deel gaan hebben. Eerst gaan we kijken naar Over het eigenlijke BIOS zuilen we het in het vol- de power-on initialisatie (reset).

- Het eigenlijke BIOS.

De Power-On Self Test

De titel hiervoor geeft al aan wat de belangrijkste documentatie is trouwens geen sprake van een POST schijnt: zichzelf controlleren. In de oude IBM-do- activiteit van de PC is voordat de DOS-prompt ver-

Om enige controle over de integratie van de ROM-cheksum te hebben moet ROM-cheksum van de BIOS-ROM zelf, en later ook van de bij IBM alrijd aanwezige BASIC ROMs bepaald. Om niet van alle ROMs de cheksum te hoeven ont-rupt handler) Interrupty controller interrups (dummy interrups) Stack initialisatie Bepalende hoeveelheid RAM RAM test, eerste 16k (HALT) Bepalende hoeveelheid RAM Stack initialisatie Interrupty controller interrups (dummy interrups) Interrupty controller initialisatie Bepalende hoeveelheid RAM RAM test, eerste 16k (HALT) ROM-cheksum De modereboard switches ROM-cheksum ROM ROM-met gebrukt moet worden om de byte-cheksum van het hele ROM pieces null te maken. In vrijwel alle BIOS ROMs wordt hiervoor het laatste byte ge-ruit. In een loopje worden alle bytes van het ROM bij elkaar opgeteld, waarbij steeds de carry de volgende betrekenis:

1 ON: Loop POST, OFF: Boot DOS
2 ON: Geen 8087 aanwezig
3 & 4: Hoeveelheid RAM op het moederbord,
zie onder
5 & 6: Power-on default video display, zie onder
7 & 8: Aantal floppy disk drives, zie onder

Hoeveelheid RAM op het moederbord:

3	4	ON	ON	64 kbyte
OFF	OFF	ON	ON	128 kbyte
OFF	OFF	ON	OFF	192 kbyte
ON	OFF	OFF	ON	256 kbyte of meer

Default power-on display:

MDA	6 OFF	5 OFF	CGA 80 koloms	5 ON	6 OFF	CGA 40 koloms	5 OFF	6 ON	ECA, VGA of ander 5 ON	6 ON
-----	-------	-------	---------------	------	-------	---------------	-------	------	------------------------	------

Op het moederbord van een PC/XT zit een DIP-switch met acht schakelaars, waarmee een aantal zaken worden ingesteld. De schakelaars worden door het BIOS uitgelezen via de 8255 en in een geheugenlocatie bewaard. De schakelaars worden zaken die volgends betrekken:

1 ON: Loop POST, OFF: Boot DOS
2 ON: Geen 8087 aanwezig
3 & 4: Hoeveelheid RAM op het moederbord,
zie onder
5 & 6: Power-on default video display, zie onder
7 & 8: Aantal floppy disk drives, zie onder

Dit lijstje levert ongeveer 1.8 kbyte code op, eigenlijk nul gevonden, dan start de machine niet op.

De modereboard switches

Om enige controle over de integratie van de ROM-cheksum te hebben moet ROMs een byte geserveerd, dat houdt inieder ROM een byte geserveerd, dat niet van alle ROMs de cheksum te hoeven ont-rupt handler) Interrupty controller interrups (dummy interrups) Stack initialisatie Bepalende hoeveelheid RAM RAM test, eerste 16k (HALT) Bepalende hoeveelheid RAM Stack initialisatie Interrupty controller interrups (dummy interrups) Interrupty controller initialisatie Bepalende hoeveelheid RAM RAM test, eerste 16k (HALT) ROM-cheksum De modereboard switches ROM ROM-met gebrukt moet worden om de byte-cheksum van het hele ROM pieces null te maken. In vrijwel alle BIOS ROMs wordt hiervoor het laatste byte ge-ruit. In een loopje worden alle bytes van het ROM bij elkaar opgeteld, waarbij steeds de carry de volgende betrekenis:

1 ON: Loop POST, OFF: Boot DOS
2 ON: Geen 8087 aanwezig
3 & 4: Hoeveelheid RAM op het moederbord,
zie onder
5 & 6: Power-on default video display, zie onder
7 & 8: Aantal floppy disk drives, zie onder

Hoeveelheid RAM op het moederbord:

3	4	ON	ON	64 kbyte
OFF	OFF	ON	ON	128 kbyte
OFF	OFF	ON	OFF	192 kbyte
ON	OFF	OFF	ON	256 kbyte of meer

Default power-on display:

wordt na terugkeren van de CALL FAR met de ROM scan verdergegaan op het emiddadres van het gevoerde ROM plus 1. Wordt op adres C0000/C8000 niet 55A4H gevonden dan wordt het huidige adres (C0000/C8000) met 2k (8000) verhoogd, en wordt de ROM scan voortgezet.

Is de checksum niet nul, dan wordt het ROM niet op het berkeende ROM emiddadres plus 1.

In een oude PC zitten twee DIPswitches, waarvan de tweede switch zijn alleen van betekenis als switch 1 op OFF (boot DOS) staat. Ze bepalen onder meer de drive letter van de eerste wachtest in het systeem. (De laagste driveletter voor een win- der meer de drive letter van de eerste wachtest in het systeem. De eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu- de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

Twee typische voorbeelden van extra BIOSen:

Op de EGAKaart zijn BIOS dat alle videofuncties overneemt van het systeem, maar dan speciaal toegevoegd op de EGA kaart. Hierbij moet de EGAKaart zelf een BIOS zijn die een anderstuur heeft EGA BIOS au-

tomatisch een tweede display - adapter in het systeem, die dan moet de display welk display het power-up dis- play is. De EGAKaart wordt dan bepaald door de EGAKaart is. Via schakelaarjes op de kaart is. Heraldes moet een MDA of Hercules adapter in het systeem, die dan moet de display welk display het power-up dis-

play is. De EGAKaart zelf een BIOS (zie deel 8) is het mogelijke BIOS rou- dien de veranderingen door andere, tamen die extra BIOSen. Door de opzet van BIOS (zie deel 8) is het mogelijke BIOS rou-

Deze tweede switch zijn alleen van betekenis als switch 1 op OFF (boot DOS) staat. Ze bepalen onder meer de drive letter van de eerste wachtest in het systeem. (De laagste driveletter voor een win-

der meer de drive letter van de eerste wachtest in het systeem. De eerstewelteer voor een win-

cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in te stellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC komt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

de eerstewelteer voor een win-cherter zo weinig voor dat dit een bevege builen het echter dat in slots zit, in testellen. De oer-PC kommt totstand het emiddadres van een bevege geheten de tweede gesbruit wordt om de hoeveleheid gehu-

Als laatste wordt, na de tweede ROM scan, bepaald hoeveel printer- en RS-232 poorten er in de machine te vinden zijn, en of er een joystick adapter is.

Bepalende vorderde systeem configuratie

Reageert de drive wel, dat wordt de kop nog naar track 20 verplaatst om een mogelijke op track null vastzittende kop los te laten schrikken.

Gaat de initialisatie echter goed, dan wordt een rechter gelet op het drive A:, waarbij calibratie commando gecreëerd voor drive A:, waarbij de drive derflect, of niet aangesloten. Ook dit heeft aan de controller nu geen track vanaf de drive dan is de er een disk in de drive zit, op track null gezet. Meerdere drives zijn de controller nu berekend voor de interrupt tot een '601'-medding.

De test verloopt als volgt. Erst wordt de floppy disk controller geinitialiseerd met de head-settling tijd. Aan- ter, wanneer de step rate de benodigde drive parameter is, of deze werkt in interupts genereret, en of er tenminste 1 drive is (drive A:). Wanneer de controller geinitialiseerd met de controller is er verschillende mogelijkheden. De floppy disk drive moet alleen omdraaien om de floppy disk controller te bepalen. De test verloopt als volgt. Geboot kan worden.

Floppy drive test

Merkt op, dat dit alles meteen ook alle partitiepsilonits mogelijkheid door heeft misging. Daarbij, gevuld door het adres waar het misging. RAMtest gesloten, en verschijnt de '201' foutmeld. Wordt echter een fout gevonden, dat wordt de scherm gemeld. Wordt de nieuwe totale hoeveelheid RAM op het weers teruggelezen. Blijkt een blok te weken, dan gevuld met OFFh, 0Afh, 055H en 0, en vervolgens gen. Het gehuguen wordt in stappen van 16 kbyte te waren al getest en bevattein stack en werkgeheu-

Een originele IBM test zijn gehuguen buiten gebruik

Gebruiken buiten gebruik. Een 640 kbyte POST, en oog lopende deel van de meest bekende transmissie. En spoeltaan aanduiding is tot de getoond scancode vastzitten. De gehuguen dat is het meest bekende door de toetsenbord geactiveerd. Treedt er toch een toetsenbord interupt op, dan wordt de scan code gelesen en in hex op het scherm getoond, gevuld door de bekende '301'. In geval wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

Nadat het video is geinitialiseerd en het toetsenbord is getest, wordt aan de grote gehuguen dat begon- neen, te beginnen bij 16 kbyte, want de eerste 16 kbyte-

De gehuguen dat begon- heugene in het BIOS werkgchegcn. De gevonden hoeveelheid wordt bewaard in een ge- IBM BIOSen ontdekken dubbeladressering niet. Dubbeladressering kan ontdekken. Vijfvel alle niet bevat. IBM gebruikt hier voor een methode die ook wordt bepaald hoeveel RAM blijkt te werken, eerder. Als de basis 16 kbyte RAM blijkt te werken, ligt een op het scherm, want dat is nog niet gemiddeld. Datzelfde is een aanduiding tot medede- het BIOS. Voor de interruptvectoren en werkgeheugen voor er zeer van te zijn, dat er plaat is voor een stack, schiedt helemaal voorin de POST. Dit is nodig om de gehuguen dat eerste 16 kbyte RAM ge- schiedt het eerste 16 kbyte, want dat niet 100% volledig, maar men dient zich te bedenken, dat een volledig daar weleens op ge- blijft anderhalve minuut met 640 kbyte machine is dan ook buiten gewoon grondig. Een hele IBM test zijn gehuguen met de jidrovene. Een origi- meest jidrovene. Een oefstal ook de POST, en meestal ook de in het oog lopende deel van de gehuguen dat is het meest bekende transmissie. En spoeltaan aanduiding is tot de getoond scancode vastzitten. De gehuguen dat is het meest bekende door de toetsenbord geactiveerd. Treedt er toch een toetsenbord interupt op, dan wordt de scan code gelesen en in hex op het scherm getoond, gevuld door de bekende '301'. In geval wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

betrouwbaar is, ook niet nuttig is.

Machine die start met een gehuguen dat niet 100% volledig, maar men dient zich te bedenken, dat een volledig daar weleens op ge-

blijft anderhalve minuut met 640 kbyte machine is dan ook buiten gewoon grondig. Een hele IBM test zijn gehuguen met de jidrovene. Een origi- meest jidrovene. Een oefstal ook de POST, en meestal ook de in het oog lopende deel van de gehuguen dat is het meest bekende transmissie. En spoeltaan aanduiding is tot de getoond scancode vastzitten. De gehuguen dat is het meest bekende door de toetsenbord geactiveerd. Treedt er toch een toetsenbord interupt op, dan wordt de scan code gelesen en in hex op het scherm getoond, gevuld door de bekende '301'. In geval wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

Treedt er toch een toetsenbord interupt op, dan wordt de scan code gelesen en in hex op het scherm getoond, gevuld door de bekende '301'. In geval wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

Test voorgetzet met het opnieuw wachten op een interupt van het toetsenbord, wederom met een interupt dat de toetsenbord moet herinterpretieren. Is de scancode wel AA, dan wordt de toetsenbord test geslaagd.

In de tijd dat de romcode door de toetsenbord '301' is de hoornt te ontplooiën, dient een interupt uit te blijven uit. Omdat het toetsenbord thans geen activiteit heeft, moet de romcode niet AA, dan wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

Is de scancode niet AA, dan wordt de romcode door de toetsenbord '301'.

AKTIVA		STAT VAN BATEN EN LASTER OVER 1989		Balan per 31 december 1989	
Inventaria	1.800,00	1989	1988	1.800,00	1989
Voorraden	4304,20			4304,20	
Geldmiddelen	0,00			0,00	
Te ontvangen Posten	0,00			0,00	
Vrijere reserve	18.249,58	+ 26.504,08	1989	18.249,58	+ 26.504,08
Vooruitontvangen contributie	11.963,14			11.963,14	
Te betalen posten	4.200,00			4.200,00	
TOTAL	2.505,88			2.505,88	
PASSIVA					
Inventaria	1.800,00			1.800,00	
Voorraden	4304,20			4304,20	
Geldmiddelen	0,00			0,00	
Te ontvangen Posten	0,00			0,00	
Vrijere reserve	18.249,58	+ 26.504,08	1989	18.249,58	+ 26.504,08
TOTAL	1989			1989	
LASTER					
Druk kosteen 6502 Kerner	10.400,89			10.400,89	
Verzendkosten	0,00			0,00	
Redactie kosteen	414,03			414,03	
Bestuur kosteen	1.030,52			858,50	
HCC daggen	0,00			0,00	
Afschrifving inventaris	2.504,00			2.504,00	
Sysof	0,00			0,00	
TOTAL	16.090,54	+ 20.236,77	1989	16.090,54	+ 20.236,77
BATEN					
Druk kosteen 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Opbrengst adv. advertentie	Verkoop cas. en manuels	Bijgekomenstien	Opgemak door J.H.G.M. Bansen
Verzendkosten	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop cas. en manuels	Rente bank en giro	Haksbergrstraat 199
Redactie kosteen	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop cas. en manuels	Dos 65	7513 EM Enschede
HCC daggen	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop cas. en manuels	Div (o.a. olio disk)	80,00
Afschrifving inventaris	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop cas. en manuels	Eepromprogrammer	0,00
Sysof	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop losse 6502 Kerner	Verkoop cas. en manuels	TOTAL	1989

INVENTARIS f 1.800,00 (v.j.) f 4304,20		The specificeren als volgt:	
jar	en	waarde	aanschaffings
bok-	schriftj	waarde	afschaffings
warde			
31-12-89	1988	t/m 1988	1989
Schrifmachine	1981	1.1224,00	0,00
Primer OKI-80	1981	590,00	0,00
Apple	1982	175,00	0,00
Tractorfeed	1981	0,00	0,00
Klm	1980	4.000,00	0,00
Junior	1981	1.294,00	0,00
Filipover	1980	310,00	0,00
Twee recorders	1983	394,00	0,00
Primer OKI-84	1983	2.613,00	0,00
Monitor	1983	2.99,00	0,00
Apple like	1985	310,00	0,00
MS-DOS computer	1987	4.000,00	0,00
Daiswy printer	1987	608,40	304,20
Modem	1988	1.800,00	1.200,00
TOTAL		20.106,40	4.304,20
Heel aanschaffings percentage bedraagt 25% van de aanschaffingswaarde.			
Di betreft een direct opneembare saldo bij:			
GELDMIDDELLEN f 16.449,08. (v.j.) f 22.199,88			
Post giro	1988	6.842,28	6.842,28
Post sterrekennig	1989	13.017,20	13.017,20
Postrentekeining	1989	7.661,00	7.661,00
Algemeene bank	1989	2.08,84	2.08,84
Total per 31 december		16.449,58	16.449,58
VRIJE RESERVE f 11963,14 (v.j.) f 19798,20			
Stand per 1 januari	1989	19.798,20	19.798,20
Toevlenging balig saldo verdeling		-7.835,06	-6.359,40
Total per 31 december		11.963,14	11.963,14
TE BETALEN POSTEN: f 1336,41 (v.j.) f 2.505,88			
PTT verzendkosten 6502 kenmer	1987	344,09	0,00
Zaal huur almele	1988	2.139,68	2.139,68
Drukkers kosten 6502 kenmer nov	1987	992,32	992,32
Redakteur (g.v.O.pbroek)		0,00	0,00
Total per 31 december		2.505,88	2.505,88

Naar aanleiding van de gewijzigde lay-out van de UP kenmerk is mij gevraagd een aantal regels op te stellen waar de aangewezen teksten aan moeten voldoen.

GEBRUIK

Gebruik alleen teksten die geschikt zijn voor de UP.

Jouwt Voorhaar.

Gebruik alleen teksten die geschikt zijn voor de UP.

Layout.

Layout en/of inhoud van de UP kenner zijn altijd redactie van uw lijfblad. Suggeesies aangaande de u altijd (leefst schriftelijk) contact openmen met de AWEL, dat was het wel zo'n beetje. Voor vragen kunt u altijd ook geplaatst worden.

Ook de redactie kan echter geen wondreken verschillende mogelijkheid te vinden voor kopijs in alwijkend formaat. Indien mogelijjk zullen we altijd proberen ergens een kopij ook geplaatst worden.

Indien mogelijk kunnen we NIETS mee beginnen. Dan, daar kunnen we NIETS mee beginnen. Lever in geval de originele schema's- ren. Lever in geval de originele schema's- verde programma "PlotAll", een plot-file te generere- driver te installeren en vervolgens met het bijgelle- kant u in dat formaat aankomen door de HP-plotter verder deze dan in HPGL formaat aan! Tekeningen bij de redactie. Markt u schema's in bijv. OrCad, Le- pakket. Een volledige lijst hiervan kunt u oproegen voormaten die ingezet kunnen worden in het DTP- teelt verwrekken. Er zijn ook een aantal elektronische kan de illustraties dan in de hoogst haalbare kwaliteit bestaat de illustratie zelf opsturen. De drukker u het beste de illustratie dat in het leverde kwaliteit (foto's, schijderijen of bankbiljetten), kunt verlevendiggen. Als u illustraties hebt in een goede illustraties kunnen uw teksten(en) op aardige wijze de breedte van het papier etc.

Tenslotte horen er in een "schoone" tekst ook geen kolommen thuis, geen aanwijzingen over de opdracht, en enige na de operand(s).

Gebrik geen afbrekstreepes en zet de af- brekfunctie van uw teksterwerker UTT. Brek eerder niet iets met de hand af (ook hiervoor is meer voorseen dan een goede beschrijving te maken).

Assembler listings zijn verheldende dingen om te layouten. Mak het ons niet moeilijker dan het Dus: een tab na (of in platen van) een label, na al is en lever de ORIGINAL SOURCE files aan! Gebrik tabs om een veld uit te lijnen.

ondersteven (het is de ENIGE keer dat dat mag!!!!).

Van de layout computer

BIOS	Bestaat uit de gehele ROM waarin alle informatie is opgeslagen voor de start van de computer.
BIOS-chip	De chips die de BIOS opslaan en direct naar de processor kunnen sturen.
BIOS-disk	De disk waarmee de BIOS kan worden geüpdatet.
BIOS-firmware	De software die de bios in de ROM beschrijft.
BIOS-knop	Een kleine knop op de voorzijde van de computer die de power-onreset toestaat.
BIOS-menu	Een menu dat wordt getoond wanneer de computer wordt opgestart.
BIOS-scherm	De schermtoon die wordt getoond bij het opstarten van de computer.
BIOS-tablet	Een tablet die een speciale interface biedt voor het toetsenbord.
BIOS-upgrade	Een nieuwere versie van de BIOS die moet worden geüpdatet.


Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende soorten BIOS's die gebruikt worden in de verschillende type systemen.

System	Informatie
Nico de Vries	Het BIOS is geschikt voor vrijwel iedere computer.
MAC OS 8.0	Het XT-BIOS is geschikt voor vrijwel iedere computer.
Windows 95	3.5 inch 720k drives.
Windows NT 4.0	Automaatische herkenning en ondersteuning van klif.
Windows 2000	360kB floppy.
Windows ME	Floppy disk BIOS met verouderde toegang: 21 sekunde tot 10 MHz.
Windows XP	COM4:.
Windows 2003	Automatiche herkenning van Club-BIOS.
Windows 7	Geïntegreerd rapport van de machine-configuration.
Windows 8.1	CMOS.
Windows 10	BIOS van een gerenommeerde fabrikant, zoals IBM, AMI, Phoenix, Award of DTK. Het KIM BIOS is, want in uw PC dit was geschikt al een goed BIOS dat natuurlijk weten wat er zo bijzonder aan dat is middels voorzien van de naam van de club. Nu zijn besteden prijs. Dat kan natuurlijk. Het BIOS een verantwoordbare nam. Het wordt van het begin gesambeerd en bevat uitsluitend nette code. Van een veranderde naam. Het wordt niet meer EROM heeft. Het is niet geschikt voor de pseudo club-BIOS niet een gegeat BIOS van een ander met vijf alle Phillips PCs, een kompatibele, waaronder hellas alle Phillips PCs, voor XT-compatibele in het pakket. Dat BIOS is een systeem dat de ledene van te bieden tegen Een aantal mensen opperde de mogelijkeheid om het verdragenen. Produnkt war nagevogt alle foutjes en bugs uit zijn imiddelen uitgegreid tot een zeer goed doordracht voor XT-competitieën in het pakket. Daar gaan een BIOS's van allen. Deze machines zijn namelijk wel op nees valien. Deze machines zijn headstart machinës.

Een speciaal club-BIOS voor XT's

directory sector	system sectors	data sectors	temp. for login	dos65
momenteel gebruikte drive directory sector.	kopie van de track sector list (file info) van de max. vier drives (floppy, winchesteer of virtual).	kopie van de momenteel gebruikte datasectors van deze max. zes geopende files.	dit gebied wortel tijdelijk gebruikt voor het booten.	bevat de alrijd in Dos65 aanwezige commando's, zoals de redirection commando's,
				disk functies open, read, write, seek etc... .
				de drivers voor floppy, ramdisk, winchesteer.
				bevat de terminal routines.
				dirty, go, load, etc... .

De meeste stukken gehuugen zullen wel bekend voor komen maar hier een korte uitleg van de 'moeilijke gevallen':



Ernst Elderenbosch

Op verzoek hierbij een grafische voorstelling van de gheugemiddeling in een dos65 computer. Voor een lijnre orderverdeiling kijntje te rechth bij de reverse subroutines. Leerde regel representeert 2 kbyte. Van wat je verwachtent kunt van de Dos65 en I/O65 tries, de Dos65 entrees, en een goede beschrijving

verd worden. Zo is er een listing van alle I/O65 ent- artikelen en listings die bij het Dos65 pakket gele- fijneerde onderverdeiling kijntje te rechth bij de reverse gheugemiddeling in een dos65 computer. Voor een lijnre orderverdeiling kijntje te rechth bij de reverse subroutines. Leerde regel representeert 2 kbyte. Van wat je verwachtent kunt van de Dos65 en I/O65 tries, de Dos65 entrees, en een goede beschrijving

Dos65 memory map \$0000-\$FFE

Vraag: wie schrijft een serie over de Atari ST of de Amiga zoals Nico dat voor over IBM en zijn klonen doet? Als u dit wilt gaan doen, dan kunt u contact opnemen met de redactie.

Alweer een alleveriging in de MS-DOS serie van Nico de Vries.

Een artikel dat beschrijft hoe modems werken en hoe we in plaats van de 300 bit per seconde van een paar jaar geleden nu tot 9600 bits per seconde (en hoger) over een telefoonlijn kunnen sturen.

Een stukje hardware (inclusief print) warme op DOS-65 de SID 6581 (bekend van de Commodore 64) aangelezen kan worden.

Nico de Vries

Even iets anders: uw voorzitter kijkt sinds een paar weken gekleurd naar zijn computer. Grafisch is het moeilijk maar ik moet nog steeds wennen aan al die kleurrijes bij het tekenverwerken. Ook is het behelpen met een EGA kaart: hij ondersteupt niet op het scherm. Maar toch vind ik het een vooruitgang, temeer omdat de kleurandenissen een zogenamde multi-synch is: je slopt er een redelijk willekeurige video-signal in en je hebt een platte, of dat nu CGA, MDA, Hercules, EGA, VGA of hi-res EGA is. Handig hoor. Nou veel lees- en mogelijk overrikiple-zier gewenst, en tot de volgende keer maar weer (in Geldrop dus).

Even van onscheit eerder heel wat in zijn mars te hebben: zijn idee van een goede public relations, een goede persberichtsgeleid enz op, en goed het in de groep. Met zijn allen weten we meer dan u en ik alleen. Er gaat wellicht nog heel wat veranderen, zo-leen. Wel in het blad als in de vereniging. We zullen daarbij zeker in de gaten houden wat de doelstellingen van onszelf zijn.

Een programma voor MS-DOS die automatisch tot maximaal 4 seriele poorten herkent en installeert. U kunt dus nu gebruik maken van COM1 t/m COM4.

De aankondiging van software voor DOS-65 waar-teeën en schrijven. Met behulp van deze software is een floppy het formaat van MS-DOS kunt mee u op een floppy het formaat van DOS-65 war-

In de /UP Kenner kunt u binnenvoort onder andere de volgende artikelen aantreffen:

Binnenkort in de /P Kenner

Zo stede joot voor om het blad fraai te maken (kan dat nog dan?) en van een meer functionele middelen al gezien. Ok dat nu al gebuurd is, heeft u in-koer te voorzien. Of dat nu al gebuurd is, heeft u in-ken (kan dat nog dan?) en dat nu al gebuurd is, heeft u in-voeling willen we als vereniging blijven bestaan.

Geert Stappers heeft er arrige wat van opgeschre-ven. Wat ideeen over de tafel, en onze P.R.-man lijk wat ideeen over de vereniging. Er kwamen behoor-lichouder voor onze vereniging. Deel in zou moeten Public Relations, en wat dat inhoudt en dat niet ver-niec uitstervende verhalen gehouden over het resultaat

Het voorige jar werden afgesloten met een verrassing: een blad dat geheel met Desktop Publishing op een PC werd gemaakt. Daar was al wat van uitgelekt op de ledenvergadering in Almelo, maar dat het zo mooi en prettig leesbaar zou worden had ik niet ver-wacht. Verantwoordelijk voor deze vooruitgang was een persoon die een goede voorbereiding had gedaan voor de public relations, en dat was Jacqueline Bansen. Bieden gefeliciteerd met het resultaat!

